

ASPIRATOR AUTO - 20030R

DC 12 Volți

Descriere produs:

Acest aspirator este conceput pentru automobile cu alimentare de 12 V. Are un sistem de filtrare HEPA de înaltă eficiență, care are un design unic pentru curățare rapidă și o utilizare convenabilă. Cu ajutorul lui orice particule mici de praf și resturi uscate pot fi îndepărtate rapid.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Porniți motorul și asigurați-vă că mufa de brichetă auto este conectată la orificiul interior.
2. Porniți comutatorul de pe mâner și pregătiți-l pentru utilizare.
3. Schimbați capul de aspirare pentru diferite suprafețe.
4. Pentru a obține un efect mai bun, capul de aspirare este trebuie să stea plat pe podea în timpul utilizării.
5. Vă rugăm să opriți comutatorul în timp util și să deconectați de la bricheta auto când terminați de utilizat.

ATENȚIE

1. Vă rugăm să vă asigurați că aspiratorul este în funcțiune, în conformitate cu specificațiile, în condiții normale.
2. Vă rugăm să nu utilizați aspiratorul fără monitorizare și opriți alimentarea electrică dacă nu îl utilizați.
3. Este strict interzisă aspirarea următoarelor articole pentru a preveni deteriorarea aspiratorului, incendiu sau orice alt accident:
 - (1) Obiecte fierbinți, de exemplu, muc de țigară, cărbune încins etc.
 - (2) Fragmente ascuțite, de exemplu, sticlă spartă etc.
 - (3) Solvent agresiv sau lichid coroziv.
 - (4) Mărfuri combustibile și explozive, de exemplu benzina sau produsele alcoolice.
4. Nu trebuie să reparați aspiratorul sau să îl păstrați lubrifiat. Este complet sigilat în procesul de producție. Dacă îl deschideți fără permisiune, acesta se poate descompune.
5. Nu trageți de fir pentru a ridica aspiratorul.
6. Nu utilizați aspiratorul în aer liber în zilele ploioase sau în condiții de umiditate.
7. Pentru a prelungi durata de viață a aspiratorului, după o funcționare continuă timp de 20 de minute, ar trebui îl opriți timp de 20 de minute și apoi să îl porniți din nou.
8. Nu puneți aparatul de curățat în apă și țineți-l departe de aparatele fierbinți sau de soarele arzător pentru o perioadă destul de lungă în cazul în care scurtcircuitul provoacă incendiu.
9. Nu permiteți copiilor să se joace cu sau să folosească aspiratorul pentru a evita accidentele.



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare și să le păstrați pentru consultare ulterioară.

10. Vă rugăm să evitați utilizarea acestui produs afară în zile ploioase sau în mediu umed. Aspiratorul cu dublă utilizare, umed și uscat, nu poate fi folosit pentru a absorbi o cantitate mare de apă. Poate fi folosit doar pentru a absorbi substanțele uscate cu puțină apă. Pentru a păstra capacitatea de aspirare, vă rugăm să spălați periodic plasa de filtrare și să o uscați într-un loc răcoros și umbrit, iar apoi capacitatea de aspirație poate fi recuperată. (Opriți aspiratorul. Scoateți capacul și eliminați apa sau lichidul, apoi puneți-l înapoi. Este interzis să întoarceți aspiratorul cu susul în jos).

Curățarea sitei și elementului de filtrare

Dacă scade puterea de aspirație sau timpul de utilizare este prea lung, trebuie să curățați regulat sita și elementul de filtru al aspiratorului pentru a garanta performanța acestuia.

Defecțiuni posibile

Defecțiune	Cauză posibilă	Soluție
Aspiratorul nu funcționează	Alimentarea este oprită sau mufa nu face contact.	Verificați alimentarea sau asigurați-vă că mufa de este conectată strâns.
	Comutatorul este oprit.	Verificați dacă comutatorul este pornit.
	Siguranța este arsă.	Deșurubați bricheta auto și schimbați siguranța.
Putere de aspirație scăzută	Pre mult praf pe sită	Curățați recipientul pentru praf și sita
	Baterie scăzută	Încărcați bateria sau schimbați acumulatorul
	Motorul nu a fost pornit.	Porniți motorul.

ÎNȚREȚINERE ȘI REPARAȚII:

1. Necesită întreținere zilnică. Înainte de curățare și reparații, opriți alimentarea electrică.
2. Eliminați în mod regulat gunoiul din recipientul pentru praf, pentru a preveni eventualele defecțiuni.
3. Nu curățați suprafața aspiratorului cu benzină sau ulei, spălați-l cu apă sau detergent neutru. Feriți componentele electronice de apă, asigurați-vă că aveți un prosop din bumbac la îndemână înainte de spălare.
4. Nu ar trebui să deschideți aspiratorul fără permisiune, acesta este complet sigilat în procesul de producție pentru a preveni eventuala defectare a dispozitivului.
5. Toate serviciile de reparații trebuie efectuate de către producători sau agenții autorizate.

Mesaj pentru clienții noștri:

Înainte de a utiliza produsele, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să le păstrați cu grijă.