

Specificații tehnice

Tensiune de intrare	12v	Putere 100w
---------------------	-----	-------------

COMPRESOR AUTO

(Vă rugăm să citiți acest manual în detaliu înainte de utilizare)

Instrucțiuni de utilizare



Descriere produs



1. Lampă LED cu luminozitate ridicată
2. Comutator
3. Manometru de înaltă precizie
4. Cablu de alimentare de 300 cm
5. Tub de aer

Instrucțiuni (Manometru mecanic):

1. Conectați mufa de conectare la bricheta auto și porniți mașina.
2. Cablul de alimentare lung de 3 metri poate fi conectat cu ușurință la anvelopele din față și din spate.
- 3.Înșurubați adaptorul la anvelopă.
- 4.Puneți compresorul într-o poziție stabilă înainte de a-l porni, urmăriți indicatorul manometrului pentru a determina presiunea normală a anvelopei.
5. Apăsăți comutatorul și asigurați-vă că nu există scurgeri de aer.
6. În procesul de umflare, vă rugăm să urmăriți manometrul, la presiunea recomandată opriți umflarea și deșurubați adaptorul.
7. Timpul de lucru continuu al compresorului auto nu trebuie să depășească 8 minute, este necesară o pauză.

Descriere produs



1. Lampă LED cu luminozitate ridicată
2. Comutator
3. Manometru digital de înaltă precizie
4. Cablu de alimentare de 300 cm
5. Tub de aer

Instrucțiuni (Manometru digital):

1. Conectați mufa de conectare la bricheta auto și porniți mașina.
2. Cablul de alimentare lung de 3 metri poate fi conectat cu ușurință la anvelopele din față și din spate.
3. Înșurubați adaptorul la anvelopă.
4. Apăsăți tasta R pentru setarea unității de măsură, tasta - pentru a micșora, tasta + pentru a crește, apăsăți orice tastă + - pentru a intra în modul implicit.
5. Valoarea implicită este 30 PSI. Dacă doriți să modificați valoarea presiunii în anvelope, apăsăți tasta - pentru a scădea, tasta + pentru a crește.
6. Așteptați 3 secunde după setarea valorii implicite, ieșiți din modul implicit. Detectare în timp real a presiunii curente.
7. Porniți comutatorul. Compresorul va pompa cu aer până la valoarea presetată, oprire automată.
8. Re-inflație, trebuie să opriți comutatorul, apoi porniți din nou.
9. Timpul de lucru continuu al compresorului auto nu trebuie să depășească 8 minute, este necesară o pauză.