

MANUAL DE UTILIZARE

Portbagaj bicicletă MTB spate cu stop reflectorizant roșu, prindere pe tijă, sarcină maximă 50 kg, 55 x 14.5 cm, aluminiu, kit montare inclus, West Biking

Cod produs: 712001R

COMPONENTE PRODUS



- 01 suport principal
- 02 tijă susținere x2
- 03 tijă laterală x2
- 04 șurub fixare x6
- 05 piuliță x6
- 06 șaibă din metal x6
- 07 accesoriu protecție pentru clemă suport principal x2

- 08 accesoriu protecție pentru clemă bară susținere x2
- 09 stop reflectorizant x1
- 10 coardă elastică x1
- 11 cheie fixă x1
- 12 inbus x2



GREUTATE MAXIMĂ 50 KG

Notă: portbagajul nu este potrivit pentru următoarele tipuri de biciclete: pliabile, cu cadrul foarte jos, cu suspensii, Fat Bike (cu roți groase), triciclete.

MONTARE

1. Pe interiorul clemei suportului principal (01), introduceți accesoriile de protecție (07). Strângeți clema cu ajutorul șurubului. Suportul principal montat arată ca în a 3-a imagine.



2. Îmbinați împreună cele 2 tije de susținere (02) cu ajutorul șuruburilor. În interiorul clemelor de la tije, introduceți accesoriile de protecție (08).



3. Prindeți tija de susținere (02) cu capătul cu orificiu pe suportul principal (01) cu ajutorul accesoriilor metalice (04), (05) și (06). Strângeți bine șuruburile. Repetați pasul și pe cealaltă parte.



4. Prindeți partea stângă a tije laterale (03) la suportul principal (01) cu ajutorul accesoriilor metalice (04), (05) și (06). Prindeți partea dreaptă a tije laterale (03) la suportul principal (01) cu ajutorul accesoriilor metalice (04), (05) și (06). Strângeți bine șuruburile. Repetați pasul și pe cealaltă parte.



5. Introduceți stopul reflectorizant (09). Finalizați montarea.



REGLARE COMPONENTE

Reglați tijele de susținere cu ajutorul șuruburilor.



Reglați suportul principal cu ajutorul clemei cu șurub din capătul acestuia.



Reglați poziția portbagajului.



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pachetul conține piulițe simple și piulițe cu garnitură din cauciuc anti-alunecare. Utilizați șaibele metalice pentru a strânge suportul cât mai bine.



Atunci când reglați șuruburile, prin rotirea în sensul acelor de ceasornic acestea se înșurubează, iar prin rotirea în sens invers acelor de ceasornic acestea se deșurubează. Folosiți cheia fixă și inbusul pentru a strânge șuruburile.

