

MASINA POLISAT

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Introducere

Draga client,

Felicitari pentru achiziționarea acestui produs Cartrend. Ca toate produsele Cartrend, a fost dezvoltat cu ajutorul tehnologiilor de vârf și fabricat cu cele mai avansate piese electrice/electronice.

Va recomandăm înainte de a utiliza acest aparat, să luați câteva minute să citiți instrucțiunile.

Utilizare adecvată

Această mașină de polisat este destinată exclusiv polierii suprafețelor lacuite ale autovehiculelor.

Date tehnice

Tensiunea rețelei: 230-240V ~ / 50 Hz

Consum energie: 110 W

Circulație mișcări poliare: 3300 min⁻¹

Diametru disc poliare: 240 mm

Greutate: aprox. 2,3 kg

Vibrație: ah=13.9 m/s²

Abatere: k=1.5m/s²

Nivel de presiune acustică LPA: 61 dB (A)

LWA: 72 dB(A)

Abatere: k=3 dB (A)

Clasa de protecție II

- Valoarea emisiei de vibrații specificată trebuie măsurată în concordanță cu o procedură test standardizată și poate fi folosită pentru a compara uneltele electrice între ele;
- Valoarea emisiei de vibrații specificată poate fi de asemenea folosită pentru o evaluare preliminară a expunerii
- Valoarea emisiei de vibrații poate să difere față de valoarea specificată în timpul utilizării unelei electrice în funcție de modul în care este folosită unealta;
- Reduceți la minimum vibrațiile (încărcatura de vibrații) purtând măști de protecție și păstrând o limită de timp de lucru când folosiți unealta. În timpul procesului, toate etapele ciclului de operare trebuie luate în considerare (de exemplu atunci când unealta este oprită sau când este pornită dar funcționează fără încărcatură)

Continut

1x mașină polisat

1x husă frotir pentru poliare generală

1x husă frotir pentru poliare fină

1x instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni generale de siguranță

Atenție! Citiți toate informațiile și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea acestora poate duce la electrocutare, incendii și/sau răni grave.

Pastrați toate informațiile și instrucțiunile de siguranță pentru consultări ulterioare.

Termenul de „unealtă electrică” folosit în manualul de instrucțiuni de siguranță se referă la unelte electrice cu cablu de alimentare și unelte electrice cu acumulatori.

1) Siguranța la locul de muncă.

a) Pastrați locul de muncă bine-luminat și curat. Dezordinea sau o zonă de lucru neiluminată poate duce la eventuale accidente.

b) Nu folosiți aparatul în zonele cu potențial exploziv în care sunt prezente lichide inflamabile, gaze sau praf.

c) Nu permiteti accesul copiilor cand folositi unealta electrica. In cazul in care atentia va e distrasa puteti pierde controlul asupra aparatului.

2) Aspecte de siguranta electrica

a) Stecherul aparatului trebuie sa se potriveasca la priza. Stecherul nu trebuie sa fie schimbat. Nu utilizati adaptori pentru aparatele electrice cu pamantare. Stecherul original si prizele potrivite reduc riscul de electrocutare.

b) Evitati contactul cu suprafete impamantate precum tevi, radiatoare, plite sau frigidere. Exista un risc sporit de electrocutare daca corpul dvs. atinge pamantul.

c) Nu lasati uneltele electrice in ploaie sau in conditii de umiditate. Infiltrarea apei in unelte electrice sporeste riscul de electrocutare.

d) Nu utilizati cablul ca si suport de transport. Nu transportati aparatul tinand doar de cablu. Nu trageți de cablu pentru a scoate stecherul din priza. Protejati cablul de temperaturi inalte, ulei, muchii ascutite sau aparate cu parti mobile. Cablurile deteriorate sau rasucite sporesc riscul de electrocutare.

e) Daca lucrati cu uneltele electrice in exterior, folositi doar prelungitoare adecvate pentru exterior. Utilizarea unui prelungitor adecvat reduce riscul de electrocutare.

f) Daca nu puteti evita utilizarea aparatului in conditii de umiditate, folositi intrerupatoare cu protectie. Acestea reduc riscul de electrocutare.

3) Siguranta persoanelor.

a) Fiti mereu atenti si utilizati cu multa grija uneltele electrice. Nu folositi unelete electrice daca sunteti obosit sau sub influenta drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție poate cauza rani grave.

b) Purtati mereu ochelari de protectie si echipament de protectie corespunzator. Purtarea echipamentului de protectie precum masca pentru praf, incaltaminte de protectie antiderapanta, casca de protectie sau protectie pentru urechi, in functie de tipul uneltei electrice, reduce riscul de electrocutare.

c) Evitati pornirea neintentionata. Asigurati-va ca aparatul este oprit inainte de a-l conecta, ridica sau transporta la sursa de curent sau acumulator. Daca aveti degetul pe butonul de pornire cand transportati aparatul sau cand il conectati la sursa de curent, se pot produce accidente.

d) Indepartati unealta de ajustat sau cheia inainte de a porni aparatul. O unealta sau o cheie care se afla pe piesa care se roteste poate cauza rani.

e) Pastrati o pozitie adecvata a corpului. O pozitie adecvata si echilibrul ajuta la un control mai bun asupra aparatului in situatii neprevazute.

f) Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Tineti parul lung, hainele si manusile departe de partile mobile. Acestea se pot prinde in partile mobile.

g) Daca aveti montate aparate de filtrare a aerului, asigurati-va ca functioneaza corect. Utilizarea unui aparat de filtrare a aerului reduce riscul de accidentare din cauza prafului.

4) Utilizarea si manipularea uneltei electrice

a) Nu suprasolicitati aparatul. Folositi unealta electrica adecvata pentru lucru in siguranta.

b) Nu folositi o unealta a carui buton de pornire/oprire e defect. O astfel de unealta este periculoasa si trebuie reparata.

c) Scoateti aparatul din priza/sau scoateti acumulatorul inainte de a face schimbari in setarile aparatului, daca inlocuiti accesoriile sau daca depozitati aparatul. Aceasta masura de precautie previne pornirea neintentionata a aparatului.

d) Depozitati unealta electrica intr-un loc ferit, pentru a nu ajunge la indemana copiilor. Nu lasati persoanele care nu cunosc unealta electrica sau nu au citit instructiunile sa foloseasca aparatul. Aceste unelte pot fi periculoase daca sunt folosite de persoane fara experienta.

e) Pastrati cu grija uneltele electrice. Verificati daca partile mobile functioneaza bine si nu se blocheaza, sau daca sunt deteriorate astfel incat unealta sa nu functioneze corect. Multe accidente sunt cauzate de unelte prost intretinute.

f) Pastrati uneltele care taie ascutite si curate. Daca sunt pastrate corespunzator, aceste unelte cu

muchii ascutite se blocheaza mai rar si sunt mai usor de ghidat.

g) Folositi uneltele electrice, accesoriile, uneltele de insertie, in concordanta cu aceste instructiuni.

In timpul procesului, luati in considerare conditiile de munca si activitatea ce se va desfasura.

Utilizarea uneltelor electrice in alte scopuri decat au fost concepute poate duce la situatii periculoase.

5) Service

a) Reparatia aparatului se face numai de catre un personal specializat si numai cu piese originale.

Astfel aparatul se poate folosi in siguranta.

Atentionare: la operatiunea de polisare de exemplu a unor vopsele, anumitor tipuri de lemn sau metal se pot produce particule de praf daunatoare/ toxice. Atingerea sau inhalarea acestor particule poate fi periculoase pentru operator sau persoanele din apropiere. Folositi echipament de protectie precum masca pentru praf etc. pentru a evita riscurile.

Pastrati aceste instructiuni pentru consultari ulterioare.

Atentionare

Pentru siguranta dvs. cititi aceste instructiuni inainte de a folosi unelte electrice.

Instructiuni de siguranta

Cand folositi unealta electrica tineti cont de instructiunile de siguranta cat si de instructiunile suplimentare de siguranta.

Instructiuni suplimentare pentru masinile de polisat

- Porniti sau opriti masina cand discul de polisare este asezat pe suprafata ce trebuie polisata
- Folositi masina aplicand o presiune moderata
- Pentru polisare uscata folositi intotdeauna o masca pentru praf
- Este interzis consumul de alimente, bauturi sau fumatul in timpul lucrului cu masina
- Nu folositi prea multa solutie pentru polisare deoarece husa de frotir poate aluneca de pe disc
- Respectati intotdeauna specificatiile producatorului solutiei pentru polisat

Siguranta electrica

Verificati intotdeauna daca tensiunea electrica principala corespunde cu cea de pe discul masinii.

Descrierea aparatului (III.A)

Masina dvs. de polisat este destinata polisarii suprafetelor auto lacuite.

1. buton pornire/oprire (ON/OFF)
2. maner
3. disc de polisare

Utilizare:

Atasarea huselor de frotir (III.B)

Incluse in cutie sunt 2 tipuri de huse de frotir, una pentru polisare grosiera si una pentru polisare fina. Husa pentru polisare grosiera se foloseste pentru aplicarea solutiei pentru polisat, iar cea fina este destinata finisajului, pentru obtinerea luciului.

- Pozitionati aparatul pe masa cu discul (3) in sus
- Aplicati husa de frotir (4) necesara peste disc.

Aceasta trebuie sa fie bine fixata, bine intinsa, fara cute.

Pornirea si oprirea aparatului (III.A)

- Pentru pornirea masinii se va pozitiona butonul de on/off (1) in pozitia „1”
- Pentru oprire se va pozitiona butonul de on/off (1) in pozitia „0”.

Polisarea

- Aplicati husa pentru polisare grosiera.
- Aplicati solutia de polisat pe intreaga suprafata a husei.
- Pozitionati masina pe suprafata pentru polisat si porniti masina de polisat.
- Miscati masina uniform pe suprafata pentru polisat. Nu aplicati presiune. Opriti mereu masina de polisat inainte de a o ridica de pe suprafata pentru polisat.
- Dupa ce ati aplicat solutia pe intreaga suprafata a autovehiculului, schimbati husa de frotir cu cea pentru polisare fina.

- Lustruiti autovehiculul in acelasi mod in care ati aplicat si solutia pentru polisat.

Sfaturi pentru o polizare eficienta

- Spalati autovehiculul in intregime cel putin odata la 2 saptamani.
- Se recomanda polisarea autovehiculului de 1-2 ori pe an.
- Se recomanda a se incepe cu suprafetele mari (capota, plafon), apoi cu suprafetele mici (usi, etc.). Polisati manual zonele mai dificile
- Utilizati mereu huse de frotir curate.

Inainte de fiecare folosire, verificati daca masina sau cablul de alimentare sunt deteriorate. Daca observati vre-un defect, masina nu se mai poate folosi. Masina sau cablul de alimentare pot fi reparate, daca este necesar, de catre un personal specializat si numai cu piese originale.

Curatare si intretinere

Masina de polisat nu necesita o intretinere speciala.

- Curatati in mod regulat fantele de ventilatie
- Spalati in mod regulat husele de frotir doar manual. Lasati-le sa se usuce la aer.
- Daca nu folositi masina un timp indelungat, scoateti husa de frotir de pe discul de polizare. Depozitati masina cu husa pentru polizare in sus

Garantie

Pentru garantia acestui produs se aplica legislatia in vigoare.

Garantia nu mai este valabila daca cumparatorul sau o persoana terta intervine asupra produsului.

Garantia nu acopera situatiile in care produsul este deteriorat din cauza manipularii necorespunzatoare, instalarii sau depozitarii gresite, conectarii gresite la priza, precum si forta majora sau alte influente externe. Recomandam sa cititi cu atentie instructiunile de functionare.

Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul trebuie sa prezinte si factura. Aceasta garantie e valabila in tara de unde s-a achizitionat produsul.

Nota:

1. In cazul in care aparatul dvs. nu functioneaza corect verificati daca este buna conexiunea la curentul electric sau daca modul de utilizare se face incorect.

2. Este obligatoriu sa prezentati urmatoarele documente impreuna cu produsul defect

- chitanta

- descrierea detaliata a defectului (o descriere detaliata ajuta la repararea mai rapida a produsului)

Pentru a beneficia de garantie sau pentru alte defectari contactati magazinul de unde ati achizitionat produsul.

Informatii pentru eliminarea produsului

In Uniunea Europeana, acest simbol indica faptul ca acest produs nu trebuie eliminat impreuna cu gunoiul menajer. Aparatele uzate contin materiale valoroase care trebuie reciclate pentru a nu dauna mediului inconjurator si sanatatii oamenilor.

Va recomandam sa eliminati aceste produse la centrele de colectare aparatura electrica sau sa trimiteti produsul inapoi la furnizor. Acolo va fi reciclat in mod corespunzator.