

ASPIRATOR DE MAȘINĂ CARTREND – 72137



Urmați instrucțiunile atunci când utilizați aparatul.



Respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță.



Aruncați ambalajul și aspiratorul într-un mod ecologic.



Folosiți dispozitivul numai în locații protejate de intemperii!



Acest dispozitiv este conform cu directivele UE.

INTRODUCERE

Tensiune: 12 V c.c.

Putere: 60 W.

Lungime cablu: 3,0 m.

Volum container: 450 ml.

Dimensiuni: 29 x 10 x 12,5 cm.

Greutate: 400 g.

UTILIZARE RECOMANDATĂ

Aspiratorul este destinat aspirării substanțelor care nu sunt dăunătoare sănătății, de ex. praf și lichide.

Aspiratorul se conectează la priza de 12 V din vehiculul dumneavoastră.

Aspiratorul este destinat exclusiv utilizării în spații închise.

UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE

Nu folosiți aspiratorul pentru:

- substanțe explozive sau foarte inflamabile (de exemplu, jar, țigări aprinse sau chibrituri) risc de incendiu sau explozie!
- substanțe dăunătoare sănătății (de exemplu praf de la lemn de fag, azbest) risc de rănire!
- oameni, animale sau plante. În special, părul, degetele și îmbrăcămintea pot fi aspirate cu risc de rănire!
- obiecte ascuțite (de exemplu, cioburi de sticlă, cuie, pietre) Acestea pot deteriora filtrul.

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacitate mentală limitată sau lipsite de experiență și / sau lipsite de îndemânare. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării comerciale.

Orice altă utilizare sau modificare a dispozitivului este considerată necorespunzătoare și implică riscuri semnificative, producătorul nu își asumă răspunderea pentru daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

SIGURANȚĂ

Note privind siguranța

Citiți toate instrucțiunile de utilizare și de siguranță. Nerespectarea acestora poate provoca electrocutare, incendiu și / sau răniri grave.

Păstrați toate instrucțiunile de utilizare și de siguranță pentru referințe viitoare.



Avertizare!

Pericol de vătămare corporală sau fatală a copiilor! Pericol de sufocare sau strangulare! Nu lăsați aspiratorul la îndemâna copiilor. Copiii nu pot evalua riscurile asociate cu utilizarea acestui produs! Nu permiteți copiilor să se joace cu materialele de ambalare și cu acest produs.

Acest produs poate fi utilizat de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată sau care nu au cunoștințe, numai cu supraveghere și cu instrucțiuni detaliate.



Pericol!

Cablurile deteriorate pot provoca electrocutare fatală. Încetați utilizarea dacă cablurile sunt deteriorate. Pericol de electrocutare! Nu permiteți pătrunderea lichidului în vid. Nu utilizați produsul în medii umede sau ude.

Un produs deteriorat poate duce la răniri. Nu utilizați un produs deteriorat. Nu modificați sau manipulați produsul, deoarece acest lucru va crește riscul de rănire.

Nu lăsați aspiratorul pornit nesupravegheat.

- Nu folosiți niciodată aspiratorul în spații înguste, fără ventilație adecvată.
- Păstrați întotdeauna păstrați orificiile de aerisire curate și nu le acoperiți niciodată. nu introduceți obiecte în orificii
- Nu expuneți produsul la ploaie sau condiții de mediu umed, evitați să vărsați sau să picurați apă sau alte lichide pe el. Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide. A nu se utiliza pe sau lângă suprafețe fierbinți.

Nu se folosește pentru aspirarea materialelor umede sau a lichidului.

Scoateți mufa pentru brichetă auto de la priza vehiculului de 12 V atunci când nu îl folosiți, trageți întotdeauna de mufă, niciodată de cablul de conectare.

- Folosiți aspiratorul doar pentru perioade scurte, cu motorul vehiculului oprit.
- Nu folosiți niciodată aspiratorul în timp ce conduceți.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de:

- Conectare și / sau utilizare necorespunzătoare.
 - Forțe externe, deteriorarea dispozitivului și / sau deteriorarea componentelor dispozitivului din cauza impacturilor mecanice sau a supraîncărcării.
 - Orice tip de modificare a dispozitivului pentru utilizarea dispozitivului în scopuri care nu sunt descrise în aceste instrucțiuni de utilizare.
 - Daune ulterioare datorate utilizării necorespunzătoare și / sau incorecte și / sau bateriilor defecte.
 - Umiditate și / sau ventilație inadecvată.
- Deschiderea neautorizată a dispozitivului va anula garanția.

GOLIREA CONTAINER-ULUI

Notă: Goliți container-ul pentru gunoi după fiecare utilizare.

1. Țineți aspiratorul deasupra unui coș de gunoi.
2. Apăsăți butonul pentru desfacere de pe aspirator. Scoateți container-ul.
3. Bateți ușor pentru a îndepărta orice urmă de praf sau lichid rămasă sau îndepărtați cu mâna.
4. Atașați la loc container-ul. Trebuie să auziți un sunet când butonul se blochează în poziția inițială.

CURĂȚARE, ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Deconectați aspiratorul înainte de curățare și lăsați să se răcească complet.

O îngrijire minimă vă va asigura că dispozitivul dvs. rămâne funcțional timp de ani de zile.

- Înfășurați cu grijă cablul atunci când depozitați dispozitivul. Acest lucru va ajuta la prevenirea deteriorării cablului și a dispozitivului.
- Păstrați aparatul într-un loc curat și uscat.
- Curățați produsul cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau solvenți pentru curățare. Nu scufundați niciodată aspiratorul în lichide.
- Verificați dacă produsul este deteriorat înainte de fiecare utilizare.

ATENȚIE!

Nu utilizați un produs deteriorat (de exemplu, cablu deteriorat, carcasă ruptă). În caz de daune, reparații sau alte probleme, vă rugăm să contactați locul unde ați achiziționat aspiratorul sau personal calificat.

SERVICII

În cazul în care aveți întrebări legate de punerea în funcțiune sau utilizare în urma consultării acestor instrucțiuni de utilizare sau dacă apare o problemă neașteptată, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul dvs. specializat.

ELIMINAREA

Ambalajul este format din materiale necontaminate pe care le puteți elimina la punctele locale de reciclare.

Nu aruncați aparate electrice împreună cu deșeuri menajere!

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și conversia la legislația națională, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și preluate într-un punct de reciclare. Pentru modalități de a elimina aparatele electrice vechi, vă rugăm să contactați comunitatea sau administrația orașului.

Ilustrațiile pot varia ușor față de produs. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul în conformitate cu progresele tehnice. Elementele din decor nu sunt incluse.