

Înainte de a-l pune în funcțiune și de a-l folosi, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și urmați cu strictețe notele din acestea. Respectarea acestor instrucțiuni este necesară pentru a preveni posibile riscuri, cum ar fi pagube materiale și răniri.

Înainte de a-l folosi, familiarizați-vă cu acesta și cu funcțiile sale, astfel încât să-l puteți opera corect și, mai ales, în siguranță. În caz de incertitudine și întrebări, vă rugăm să consultați dealerul pentru a vă putea informa cum să îl utilizați.

Producătorul nu este responsabil pentru vătămrile și daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.

Puneți aceste instrucțiuni la îndemână, astfel încât să poată fi citite mai târziu și transmiteți-le împreună cu produsul dacă acesta este folosit de alte persoane.

Utilizare adecvată

Acest cric este proiectat numai pentru ridicarea și coborârea vehiculelor cu o sarcină nominală maximă de 2000 kg (2,0 t). Este conform cu EN 1494 / A1: 2008. Numai pentru uz personal. Toate celelalte aplicații sunt interzise.

Instrucțiuni de siguranță

1. Folosiți acest produs numai în scopul prevăzut.
2. Folosiți-l numai pentru ridicarea și coborârea vehiculelor. Nu ridicați niciodată persoanele cu acest cric!
3. Fiți întotdeauna atent și vigilent atunci când îl manevrați. Când fixați și demontați accesorii, cum ar fi tija de ridicare, acordați mare atenție mâinilor și degetelor, deoarece există riscul de zdrobire.
4. Înainte de fiecare operațiune de ridicare, blocați vehiculul care trebuie ridicat împotriva mișcării neintenționate. Acționați frâna de mână și puneți vehiculul în viteză. Blocați roțile cu pene adecvate.
5. Blocați vehiculul ridicat folosind suporturi de șasiu adecvate pentru a împiedica coborârea acestuia în mod involuntar.
- Forța manuală necesară în acest caz depășește 400N, vă rugăm să solicitați o a doua persoană să vă asiste.
6. Nu lucrați sub vehiculul ridicat, atât timp cât nu este asigurat prin mijloace adecvate.
7. Asigurați-vă că vehiculul ridicat nu se poate deplasa pe cric.
8. Folosiți cricul numai pe o suprafață solidă, uniformă și uscată. Sarcina poate aluneca cu ușurință pe suprafețe care nu sunt solide și uniforme sau care sunt umede.
9. Sprijiniți întotdeauna vehiculul în partea centrală a blocului de montare.
10. Nu depășiți sarcina nominală admisă! Sarcina de pe cric nu trebuie să depășească 2 tone, deoarece acesta poate fi deteriorat dacă este supraîncărcat (de exemplu, supraîncărcarea proprietăților mecanice) ceea ce nu ar mai garanta siguranța personală.
11. Aveți grijă ca acest cric să fie central și stabil, cu sarcina suportată sub punctul de ridicare al vehiculului care urmează a fi ridicat. Atașați cricul numai în punctele de ridicare marcate de producătorul vehiculului. Citiți instrucțiunile de utilizare ale vehiculului în acest scop. Vă rugăm să consultați un atelier autorizat dacă aveți îndoieli cu privire la punctele de ridicare corecte ale vehiculului.
12. Asigurați-vă că în zona brațului de ridicare, a cilindrului sau a mecanismului nu există animale de companie, persoane și părți ale corpului în timpul procedurii de ridicare și coborâre.
13. Nu lăsați niciodată persoane în vehiculul ce trebuie ridicat sau sub vehicul pe durata folosirii cricului.
14. Asigurați-vă că nimeni nu se sprijină de vehiculul ce trebuie ridicat.
15. Nu folosiți cricul în aer liber, în condiții de îngheț sau ploaie.
16. Urmăriți cricul și vehiculul ridicat în timp ce utilizați acest dispozitiv. Nu lăsați niciodată cricul și vehiculul nesupravegheate.
17. Verificați cricul înainte de fiecare utilizare pentru a vă asigura ca nu sunt deteriorări, scurgeri de

ulei, coroziune și părți lipsă, cum ar fi role sau pini de siguranță. Nu folosiți cricul dacă este deteriorat sau dacă lipsesc piese.

18. Nu modificați în niciun fel cricul.

19. Păstrați în stare bună eticheta cu informații atașată la acest cric.

20. Copiii și persoanele cu dizabilități mintale sau fizice nu trebuie să se lucreze cu acest dispozitiv.

Nu sunt în măsură să judece corect riscurile asociate cu acesta.

21. Nu folosiți cricul în următoarele circumstanțe:

- în condiții dificile (de exemplu, clima foarte rece sau caldă, sub influența radiațiilor magnetice puternice) și situații similare.

- combinat cu substanțe explozive, mine etc. și situații similare.

- la ridicarea încărcăturilor care conțin, printre altele, următoarele materiale: metal topit, acid, material radioactiv sau mărfuri desfăcute, care nu sunt bine legate și situații similare.

- în contact cu alimente și situații similare.

- pe bărci și situații similare.

22. Folosiți numai accesorii furnizate cu aparatul.

23. Poziționați cricul astfel încât să ridice vehiculul numai în zonele specificate conform modelului fiecărui vehicul.

24. După ridicarea vehiculului, sprijiniți întotdeauna sarcina cu suporturi corespunzătoare ale vehiculului înainte de a lucra sub vehicul.

25. Nu supraîncărcați cricul dincolo de capacitatea sa nominală. Acest lucru poate duce la deteriorarea acestuia și poate determina funcționarea incorectă.

26. Acest cric este proiectat pentru a fi utilizat doar pe suprafețe dure și plane, capabile să suporte sarcina. Utilizarea lui pe alte suprafețe poate provoca instabilitate și alunecarea sarcinii.

27. Centrați sarcina pe placa de ridicare înainte de a ridica vehiculul. Încărcările plasate în afara centrului pot provoca alunecarea încărcăturii sau poate provoca deteriorarea cricului și a vehiculului.

28. PĂTREAZĂ-ȚI MÂINILE ȘI PICIOARELE DEPARTE DE MECANISMUL DE PIVOTARE ȘI DEPARTE DE ZONA DE CONTACT CU POSEAUA CÂND COBORAȚI SARCINA!

29. ACEST CRIC ESTE PROIECTAT DOAR PENTRU RIDICAREA UNEI PĂRȚI A VEHICULULUI. NU DEPLASAȚI ȘI NU REPOZIȚIONAȚI VEHICULUL, CÂND ESTE RIDICAT CU CRICUL.

Oferiți întotdeauna vehiculului ridicat sprijin suplimentar folosind suporturi pentru șasiu.

Nu folosiți niciodată cricul pentru a sprijini sarcina. Menținerea sarcinii pe perioade îndelungate poate supraîncărca aparatul și poate duce la vătămări corporale și daune materiale.

Specificație

Capacitate maximă de încărcare: 2 tone

Interval de ridicare cu sarcină nominală: 85 - 330 mm

Ridicarea vehiculului

1. Asigurați-vă că atât cricul cât și vehiculul sunt pe o suprafață dură, uniformă.

2. Acționați întotdeauna frâna de mână și blocați roțile.

3. Consultați manualul de utilizare pentru informații despre cum să fixați cricul pe poziția punctelor de ridicare și cum să poziționați cricul sub punctul de ridicare prescris.

4. Rotiți supapa de eliberare în sens acelor de ceasornic pe poziția închisă. **NU ROTIȚI SUPAPA MAI MULT DECAT POZIȚIA ÎNCHISĂ.**

5. Pentru a ridica vehiculul la înălțimea dorită, introduceți mânerul în soclu și efectuați mișcările de pompare în sus și în jos cu mânerul.

6. Așezați suporturile șasiului sub vehicul în locurile recomandate de producătorul vehiculului. Nu intrați sub vehicul dacă nu este susținut de suporturi de șasiu adecvate. Cricurile nu sunt proiectate pentru a menține sarcini grele pe o perioadă lungă de timp.

7. Dacă este dificil să coborâți cricul după cum doriți, asigurați întotdeauna vehiculul cu suporturi împotriva căderii neașteptate. Luați un al doilea cric care vă permite să ridicați vehiculul la o înălțime suficient de mare pentru a putea scoate în siguranță cricul deteriorat. În caz de incertitudine, solicitați ajutor unui profesionist.

Coborârea vehiculului

1. Scoateți suporturile șasiului. Aveți grijă ca nici dumneavoastră, nici altă persoană să nu stați sub vehicul în timp ce este coborât.
2. Rotiți supapa de eliberare în sens contrar acelor de ceasornic pentru a coborî vehiculul pe podea.

Inspectie

Produsul trebuie întreținut conform instrucțiunilor produsului.

Nu se pot face modificări la acest produs.

1. Înainte de utilizare, trebuie să se efectueze o verificare vizuală cu privire la orice stare neobișnuită a aparatului, cum ar fi cusături de sudură fisurate, deteriorări, îndoiri, uzuri, părți libere sau lipsă.
2. Verificarea aparatului trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile din acest manual.
3. Produsul trebuie verificat imediat dacă știți că a fost expus la sarcini sau lovituri neobișnuite. Proprietarii și / sau operatorii ar trebui să fie conștienți că repararea acestui produs necesită echipamente și cunoștințe speciale. (Consultați nr. 4 în secțiunea Întreținere).

Întreținere

Întreținerea este recomandată o dată pe lună. Lubrifierea este de o importanță esențială pentru cric, deoarece suportă sarcini mari. Orice influență datorată murdăriei, ruginii etc. poate provoca mișcarea mai lentă a cricului sau vibrații extrem de rapide, care pot deteriora componentele interne. Următorii pași sunt vizati pentru a ajuta la menținerea cricului funcțional și bine întreținut.

1. Ungeți cu ulei gresant pistonul de tracțiune, punctele de conectare, placa și mecanismul de pompare.
2. Efectuați o verificare vizuală a cusăturilor de sudură crăpate, a părților îndoite, libere, lipsă sau a locurilor de unde se scurge uleiul hidraulic.
3. Produsul trebuie verificat imediat dacă știți că a fost expus la sarcini sau lovituri neobișnuite.
4. Nu trebuie să continue utilizarea cricului pe care sunt detectate deteriorări sau semne de uzură sau care nu funcționează conform.
5. Curățați toate suprafețele și păstrați toate autocolantele și semnele de avertizare pe dispozitiv.
6. Verificați și mențineți nivelul prescris de ulei pentru pistonul de tracțiune.
7. Verificați pistonul de tracțiune aproximativ la fiecare trei luni pentru semne de rugină sau coroziune. Curățați-l și ștergeți-l cu o lavetă uleioasă, dacă este necesar. Când aparatul nu este utilizat, acesta trebuie să fie întotdeauna depozitat cu șaua și placă de tracțiune în poziția coborâtă.

Depozitați întotdeauna cricul într-o stare complet coborâtă. În acest sens, vă veți ajuta să protejați toate zonele critice împotriva coroziunii.

Nu folosiți lichide de frână sau de cutie de viteze sau ulei de motor obișnuit, deoarece sigiliile ar putea fi deteriorate. Cumpărați și utilizați întotdeauna produse care sunt etichetate ca ulei hidraulic pentru cricuri.

Verificarea nivelului de ulei

1. Rotiți supapa de eliberare în sensul acelor de ceasornic, astfel încât pistonul de tracțiune să se retragă complet. Poate fi necesar să exercitați o anumită forță asupra bratului pentru ca acesta să coboare complet.
2. Scoateți placa de inspecție.
3. Scoateți capacul de etanșare din duza de umplere a uleiului, în timp ce cricul este în poziția coborâtă. Puneți cricul într-o poziție verticală, în acest caz baza mânerului este în jos. Uleiul trebuie să fie în partea de jos a orificiului de umplere a uleiului. Nu supraîncărcați rezervorul de ulei.

Umpleți întotdeauna cu ulei hidraulic proaspăt, curat.

Vâscozitate recomandată: SAE10.

4. Puneți înapoi capacul de etanșare pe duza de umplere a uleiului și placa de inspecție.

5. Verificați dacă cricul funcționează.

6. Dacă este necesar, aerisiți sistemul hidraulic.

ELIBERAREA SISTEMULUI HIDRAULIC:

1. Rotiți supapa de eliberare în sens invers acelor de ceasornic, cu o rotire completă, pentru a o deschide.

2. Efectuați opt ridicări complete cu mânerul.

3. Rotiți supapa de eliberare în sensul acelor de ceasornic pentru a închide supapa.

4. Pompați cu mânerul până când pistonul de tracțiune atinge înălțimea maximă și efectuați mai multe mișcări de pompare pentru a elibera aerul prins în pistonul de tracțiune.

5. Apăsați cu atenție și încet capacul de etanșare pe duza de umplere a uleiului pentru a elibera aerul prins.

6. Rotiți supapa de eliberare în sens invers acelor de ceasornic, o rotire completă și coborâți pistonul de tracțiune în cea mai joasă poziție. Folosiți forța necesară.

7. Rotiți supapa de eliberare în sensul acelor de ceasornic în poziția închisă și verificați dacă modul de acțiune a pompei funcționează corect. Poate fi necesar să repetați pașii de mai sus de mai multe ori pentru a elibera complet aerul prins.

Depanare

Problemă	Cauze posibile	Acțiune
Cricul nu poate fi extins la înălțimea sa maximă.	Nivel de ulei este prea scăzut.	Verificați nivelul uleiului.
Cricul nu menține sarcina.	Supapa de eliberare trebuie închisă. Uleiul hidraulic este contaminat. Ventilele pompei nu se etanșează. Pistonul cilindrului este blocat.	Consultați departamentul de servicii pentru clienți.
Brațul de ridicare nu poate fi coborât.	Pistonul cilindrului este blocat. Piese uzate. Daune interne. Arcul de revenire este rupt sau desprins. Punctul de conectare al brațului de ridicare este îndoit sau blocat.	Consultați departamentul de servicii pentru clienți.



Atenție!

- Citiți cu atenție toate avertismentele și instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare, astfel încât să le înțelegeți.

- **NU SUPRAÎNCĂRCAȚI CRICUL mai mult decât capacitatea sa recomandată.**

- Acest cric este doar un dispozitiv de ridicare.

- Acest cric este conceput pentru utilizare pe o suprafață dură și uniformă.

- Sarcina trebuie să fie susținută imediat prin alte mijloace adecvate.

- Nu mișcați și nu repositionați vehiculul în timp ce este ridicat cu cricul.

- Ridicați vehiculul numai din zonele destinate în acest scop de către producător.

- Se pot utiliza numai piese de completare și / sau adaptoare furnizate de producător.

- Nu este necesară nici o modificare a cricului.

- Nerespectarea acestor avertismente poate duce la deteriorarea produsului și / sau la vătămări personale sau daune materiale.

- Verificați aparatul înainte de fiecare utilizare.

- Opriți utilizarea dacă apare o scurgere de ulei. În cazul scurgerilor, asigurați-vă că opriți scurgerea uleiului și curățați imediat uleiul care a scăpat deja.

Eliminarea produsului

Dacă acest dispozitiv trebuie eliminat, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau un reciclator local. Nu duceți în niciun caz dispozitivul la un punct de colectare publică! Nu aruncați în niciun caz dispozitivul în deșeurile menajere normale! Prin eliminarea corectă, contribuiți la protejarea mediului. Uleiurile hidraulice trebuie aruncate prin punctul de colectare a deșeurilor problematice.

