

## Suport biciclete, cu prindere pe tavan, Bike Lift, Fischer – 86400

Cele mai bune rezultate se obțin dacă clichetele cu scripete sunt amplasate chiar deasupra șei și a ghidonului. De asemenea, vă rugăm să vă asigurați că este păstrată o distanță suficientă față de pereții laterali etc.

1. Vă rugăm să măsurați distanța dintre ghidon și șaua bicicletei. Această este distanța pe care o transferați pe tavan ca măsurătoare de marcaj, astfel încât să montați placa de bază. Pentru montare, faceți găuri în tavan și înșurubați placa de bază. Atenție: pentru a asigura o prindere stabilă este esențial să folosiți dibluri pentru găurile de tavan, la montajul pe tavanele din beton.



2. Acum fixați placa de bază și clichetul folosind principiul de blocare și cel al sistemului de scripete. Pentru a face acest lucru, faceți un nod dublu, sigur într-un capăt al cablului și introduceți capătul dezlegat al cablului într-unul dintre orificiile pătrate exterioare din placa de bază (1). Apoi introduceți cablul în următoarea ordine: scripetele clichetelor (1) -> scripetele plăcii de bază (1) -> scripetele plăcii de bază (2) -> scripetele clichetelor (3) -> clema de siguranță de pe placa de bază (4).

3. În cele din urmă fixați suportul de cablu (5) într-un punct adecvat de pe un perete. Decideți unde doriți să poziționați suportul de cablu prin încercări repetate. Atenție: În cazul în care bicicleta este suspendată, vă rugăm să înfășurați cablul în jurul suportului de cablu de câteva ori, pentru a evita alunecările accidentale.

**Lista pieselor:** 2 plăci de bază cu role, 2 clichete cu scripete, 1 cablu de nailon, 1 suport de cablu, 10 șuruburi (diblurile nu sunt incluse).

#### **Date tehnice**

Sarcina maximă: 30 kg

Înălțimea maximă de ridicare: 4 metri

#### **Protecția mediu și eliminarea produsului**

Vă rugăm să nu aruncați acest suport împreună cu deșeurile menajere! Vă rugăm să ne sprijiniți activ în conservarea resurselor și protejarea mediului prin eliminarea acestui produs la centrul de colectare (dacă este disponibil).

#### **Instrucțiuni de curățare**

Pentru a curăța acest suport, folosiți doar agenți de curățare care nu conțin solvenți sau alte substanțe corozive.