

LANTERNĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LED, CU MÂNER, CARTREND – 10286



INTRODUCERE

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza acest dispozitiv. Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare pentru referințe ulterioare și oferiți-le împreună cu dispozitivul atunci când transmiteți acest produs altor persoane.

CONȚINUT CUTIE

Verificați conținutul cutiei imediat după despachetare. Verificați ca dispozitivul și toate piesele să nu fie deteriorate. Nu utilizați un dispozitiv sau piese defecte.

- 1 Lanternă multifuncțională LED
- 1 cablu USB de încărcare (depozitare în interiorul mânerului)
- 1 cureaua de transport
- Instrucțiuni de utilizare

UTILIZARE RECOMANDATĂ

Lanternă multifuncțională LED este un instrument practic pentru mașină, în caz de avarie, și pentru activități din timpul liber. Luminozitatea lanternei multifuncționale este proiectată pentru iluminat general portabil.

Caracteristici principale:

2-în-1: Lanternă-reflector și felinar de camping

Tehnologie LED pentru luminozitate mare cu consum redus de energie.

Alimentat cu baterii pentru portabilitate, fără a fi nevoie de prize și cablu

Cablu de încărcare USB inclus

Mâner reglabil

Compartiment practic de depozitare pentru accesorii

Mărime practică

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării comerciale. Orice altă utilizare sau modificare a dispozitivului este considerată utilizare necorespunzătoare și implică riscuri semnificative. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

SIGURANȚĂ



Avertizare!

Pericol pentru viață și risc de accidentare pentru copii! Copiii nu recunosc pericolele pe care le creează acest produs!

Pericol de sufocare sau strangulare!

Nu lăsați copii să se joace cu materialele de ambalare sau cu produsul.

Nu lăsați copii să se joace cu lanterna multifuncțională LED sau accesoriile. Componentele individuale ar putea fi înghițite, ducând la sufocare.

Nu conectați sau deconectați niciodată cablul de încărcare cu mâinile umede sau ude.

Nu utilizați lanterna multifuncțională LED în medii potențial explosive (de exemplu lângă praf, gaze inflamabile, vapori solvenți).

Nu lăsați niciodată lanterna LED să intre în contact cu apă sau alte lichide. Dacă intră apă în dispozitivele electrice, crește riscul de electrocutare. Dacă lanterna multifuncțională LED intră în contact cu apă, deconectați imediat de la alimentarea electrică. Întrerupeți utilizarea produsului și duceți-l la un magazin specializat.

Deconectați cablul de încărcare USB de la sursa de alimentare dacă lanterna este încărcată sau nu este utilizată.

Opriti imediat utilizarea lanternei multifuncționale cu LED dacă observați fum sau un miros neobișnuit. Păstrați lanterna departe de foc deschis și suprafețe fierbinți.

Încărcați numai cu cablul de încărcare USB inclus.

Când transportați lanterna multifuncțională LED într-un vehicul, păstrați-o în portbagaj sau într-un loc adecvat de depozitare, pentru a preveni deplasarea acesteia în timpul mișcării bruște a vehiculului.

Nu priviți direct în lumină și nu iluminați înspre ochii altor persoane. Risc de orbire sau deteriorarea retinei.

Nu modificați, nu deschideți și nu manipulați necorespunzător lanterna multifuncțională cu LED. Acest lucru va crește riscul de rănire.

Lanterna multifuncțională cu LED nu este rezistentă la apă și nu este potrivită pentru utilizare în medii umede. Nu aruncați bateria reîncărcabilă în foc și nu o expuneți la căldură extremă. Bateria reîncărcabilă poate plesni sau exploda. O baterie reîncărcabilă deteriorată poate elibera vapori sau lichide caustice. În caz de contact cu pielea, aerisiți imediat spațiul și spălați bine pielea cu apă și săpun.

Lanterna trebuie verificată numai de un profesionist.

Nu acoperiți lanterna multifuncțională LED în timpul încărcării.

Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat. Deteriorarea va crește riscul de electrocutare.

Nu încercați să dezamblați sau să reparați dispozitivul. Solicitați imediat repararea sau înlocuirea unui dispozitiv defect la un magazin specializat.

DESCRIEREA PRODUSULUI



UTILIZARE

Înainte de prima utilizare:

Încărcați complet bateria reîncărcabilă înainte de prima utilizare (aproximativ de la 6 până la 8 ore). Lanterna multifuncțională LED este apoi gata de utilizare.

Încărcare

Notă: Adaptorul de încărcare pentru priză de 230 V sau priză auto de 12 V nu este inclus.

1. Deschideți compartimentul de depozitare [7] din interiorul mânerului și scoateți cablul de încărcare USB [14].
2. Deschideți capacul [12].
3. Conectați cablul de încărcare USB [14] la portul de încărcare [13] al lanternei multifuncționale cu LED-uri.
4. Conectați celălalt capăt al cablului de încărcare USB la un port USB.
Alternativ: Conectați cablul de încărcare USB la un adaptor de alimentare USB (nu este inclus) și conectați adaptorul de la o priză de alimentare de 230 V sau la o priză auto de 12 V.
5. Deconectați cablul de încărcare USB când bateria este complet încărcată (observați indicatorul stării de încărcare [11]).
6. Închideți capacul [12] și depozitați cablul de încărcare USB în compartimentul de depozitare [7].

Atenție: Încărcarea prin priză auto de 12 V pentru perioade lungi de timp va descărca bateria vehiculului!

Indicator de încărcare [11] (albastru):

-Licăre în timpul încărcării.

-Se aprinde când încărcarea este finalizată și bateria este complet încărcată.

Aprinderea / stingerea lanternei multifuncționale LED

Avertizare!

Pericol de rănire! Nu priviți direct în lumină și nu iluminați înspre ochii celorlalți, deoarece acest lucru poate deteriora retina.

Lanterna multifuncțională LED are un reflector [3] și un felinar de camping [4] cu diferite opțiuni de iluminare.

Aprinderea / stingerea reflectorului [3]

Apăsați comutatorul ON/OFF [1] de pe mâner [6].

Apăsați 1x: luminozitate mare (HIGH)

Apăsați 2x: luminozitate scăzută (LOW)

Apăsați 3x: stingere (OFF)

Aprinderea felinarului de camping [4]

Apăsați comutatorul ON/OFF [10].

Apăsați 1x: lumină de camping

Apăsați 2x: lumină intermitentă roșie

Apăsați 3x: stingere (OFF)

Rotirea mânerului:

Mânerul lanternei multifuncționale cu LED poate fi pus în două poziții pentru o manipulare optimă și economisire spațiu de depozitare.

Apăsați butonul de blocare [5].

Învârțiți mânerul, eliberând butonul de blocare.

Mânerul se va bloca în poziția dorită.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII

Curățare și depozitare

Deconectați întotdeauna cablul de încărcare USB de la sursa de alimentare înainte de a curăța sau inspecta dispozitivul.

Curățați dispozitivul cu o cârpă moale.

Nu utilizați lichide sau agenți de curățare agresivi, deoarece acestea pot provoca decolorarea și deteriorarea suprafeței și pot deteriora dispozitivul!

Nu scufundați dispozitivul în lichide. Nu permiteți pătrunderea lichidului în dispozitiv!

Depozitați dispozitivul într-un loc curat și uscat.

Servicii

Vă rugăm să contactați distribuitorul de specialitate dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea sau funcțiile dispozitivului după ce ați citit aceste instrucțiuni sau pentru orice probleme cu dispozitivul dvs.

Eliminarea dispozitivului

Nu eliminați împreună cu gunoiul menajer! Dacă dispozitivul nu mai poate fi utilizat, fiecare consumator este obligat în mod legal să elimine deșeurile separat de gunoiul menajer, de ex. printr-un centru de colectare al districtului municipal. Acest lucru asigură eliminarea corespunzătoare a dispozitivelor reziduale, prevenind impactul asupra mediului.

TECHNICAL DATA

Model	Lumină multifuncțională LED
Nr. articol	10286
Sursa de iluminare	LED 5 W
Alimentare electrică	Baterie reîncărcabilă (Li-ion) 3,7 V 2 x 2000 mAh
Tensiune de intrare Încărcare USB Timp de încărcare	5 V c.c. / 0,5 A
Timp de încărcare	Aprox. 8 ore
Timpul de rulare	Până la 6 ore (cu setarea luminozitate puternică) Până la 10 ore (cu setarea luminozitate redusă)
Luminozitate	300 – 350 lumeni
Dimensiuni	Aprox. 15 x 10 x 18.4 cm
Greutate	438 g

Imaginile pot varia ușor față de produsul real. Produsul poate fi supus modificărilor în interesul progresele tehnice. Elementele de decor nu sunt incluse.