

MANUAL DE UTILIZARE

Stop bicicleta spate cu alarma antifurt si telecomanda wireless

Cod produs: **701372R**

**Va rugam sa incarcati
si activati inainte de
utilizare!**

Unele incarcatoare rapide nu sunt compatibile.



Caracteristicile produsului

- Lumina de avertizare / Senzor frana / Semnal de viraj / Claxon/ Alarma antifurt, 5-in-1 Stop bicicleta spate - Noul accesoriu pentru biciclete!
- Prin avertizare luminoasa si sonora, protejeaza in mod eficient siguranta vehiculului si a biciclistului, reamintindu-le celorlalti soferi si pietoni de prezenta dumneavoastra in trafic!
- Lumina de avertizare va ilumina automat cand treceti printr-un tunel sau in timpul calatoriilor pe timpul noptii!
- Cu ajutorul senzorului de frana, stopul spate va ilumina imediat ce franati sau incetiniti!
- Apasati telecomanda de pe ghidon pentru a activa claxonul, avertizandu-i astfel pe ceilalti participanti la trafic!
- Apasati semnalul de viraj dreapta/stanga inainte de a vira sau de a schimba banda, semnalul de viraj dreapta/stanga emitand un sunet de clic.
- Scoateti telecomanda si armati-o atunci cand parcati, descurajand hotii in mod eficient prin sunetul puternic al alarmei si prin iluminatul intermitent. Protejati-va vehiculul!
- Material PC + anti-UV, rezistent la apa si la praf, la temperaturi ridicate/scazute, la vant si ploaie!
- Cu a 4 a versiune a tehnologiei de economisire a puterii, stopul pentru bicicleta poate sta in standby aproximativ 4-8 luni, iar telecomanda remote aproximativ 3-5 ani!
- Sunt disponibile multe setari, pentru mai mult confort!



Mod de operare de la distanta prin wireless

Butonul wireless este usor de folosit, pentru cresterea gradului de siguranta in trafic

Buton lumina frontala

Buton viraj stanga

Buton armare



Buton claxon

Buton viraj dreapta

Buton lumina stop spate

Buton dezarmare



- 1 Buton de lumina/asociere
- 2 Stop spate rosu
- 3 Lumina galbena viraj stanga/dreapta
- 4 Suport stop spate

Montare si utilizare

Montarea stopului de bicicleta spate cu alarma antifurt

Nota: Puteti monta suportul acestui produs la o tija sa cu diametrul de 27-40 mm. Trebuie sa pastrati o distanta de 5-10 cm intre produs si saua bicicletei, dupa cum se poate observa in imaginea de mai jos!



1. Puneti distantierul pe locul potrivit al tijei, acolo unde doriti sa montati produsul.
2. Plasati suportul stopului spate peste distantier, aliniati conturul cu acesta, iar apoi strangeti bine suruburile.
3. Inserati stopul spate in suportul de fixare si montarea este gata.
4. Pentru a preveni furtul, dupa montare este dificil de scos stopul spate de bicicleta; daca doriti sa inlaturati stopul spate, trebuie sa scoateti cele doua suruburi de pe suportul de fixare.



Reamintire! Va rugam sa aveti in vedere ca, pentru o siguranta crescuta, piulitele anti-desurubare fac dificila asamblarea/dezasamblarea.

Montarea telecomenzii

1. Puneti distantierul pe locul potrivit pe ghidon, acolo unde doriti sa montati produsul.
2. Plasati suportul telecomenzii peste distantier, aliniati conturul cu acesta, iar apoi strangeti bine suruburile.
3. Inserati telecomanda wireless in suportul de fixare si montarea este gata.



Reamintire! Va rugam sa aveti in vedere ca, pentru o siguranta crescuta, piulitele anti-desurubare fac dificila asamblarea/dezasamblarea.

Utilizare si setari

- Activati inainte de utilizare

Inainte de prima utilizare, stopul spate bicicleta trebuie incarcat, iar in acest mod se va active. Este bine ca incarcarea sa fie completa. (Unele incarcatoare rapide nu sunt compatibile).

- Stop spate de avertizare, multifunctional, cu functie inteligenta a senzorului de franare

1. Pentru a selecta modul lumina:

- in modul de DEZARMARE de pe telecomanda apasati butonul  sau
- de la stopul spate apasati butonul de asociere  .

Sunt disponibile 6 moduri de iluminare: intermitenta lenta ➡ incetinire ➡ intermitenta ➡ lumina constanta ➡ lumina de urgenta ➡ oprita (Stopul spate lumineaza intermitent atunci cand este pornit/oprit. Numarul luminilor care se misca stanga/dreapta indica nivelul actual al bateriei. 4 liniute stanga/dreapta indica putere maxima, 3 liniute 70%, 2 liniute 40% si o liniuta 15%. Va rugam sa incarcati atunci cand bateria este de 15%.)

2. Modurile “intermitenta lenta” si “incetinire” sunt moduri inteligente automate. In modurile inteligente, stopul spate cu alarma va ilumina pentru 30 de secunde si va detecta luminozitatea mediului inconjurator, stingandu-se automat atunci cand este lumina si iluminand automat atunci cand este intuneric. Intr-un mediu intunecat, daca va opriti mai mult de 30 de secunde, lumina se va stinge automat pentru a economisi putere. Daca veti pedala din nou, stopul spate bicicleta va ilumina automat, deoarece este activat de vibratie.
3. Daca nu doriti sa utilizati modurile inteligente atunci cand calatoriti, puteti selecta “lumina intermitenta” si “lumina constanta”. “Lumina de urgenta” este pentru situatiile de urgenta. Aceste 3 moduri nu sunt afectate de luminozitatea mediului inconjurator si de vibratii.
4. Cand stopul spate bicicleta lumineaza (exceptand modul “lumina de urgenta”), daca franati atunci cand calatoriti, luminile stopului spate vor ilumina in rosu timp de 2 secunde (pentru a le semnaliza celorlalti participanti la trafic prezenta dumneavoastra), iar apoi va reveni la starea initiala.

- Semnalul de intoarcere, cu functia sunetului de clinchet

1. Apasati butonul stanga/dreapta  al telecomenzii de pe ghidon atunci cand virati stanga/dreapta in timpul mersului, iar semnalul de viraj stanga/dreapta al stopului spate va ilumina si va emite un clinchet, pentru a va face cunoscuta prezenta in trafic.

2. Semnalul de viraj se va opri automat dupa 2 minute si va reveni la modul anterior. Daca doriti sa stingeti semnalul de viraj mai devreme, puteti apasa din nou acelasi buton de directie (apasati butonul de armare/dezarmare  si butonul  pentru a stinge mai devreme semnalul de viraj).

Trebuie sa aveti in vedere ca atunci cand semnalul de viraj este activ, stopul spate si functia de senzor frana vor fi indisponibile temporar.

- Functia de alarma antifurt

1. Modul de armare: apasati butonul  de armare/dezarmare de pe telecomanda, alarma stopului spate va emite sunetele “do, re, mi”, care indica ca urmeaza sa intre in modul de armare. Dupa 5 secunde, alarma va emite un scurt sunet “bi”, care indica deja ca a intrat in modul de armare. In modul de armare, daca alarma detecteaza vibratie, pentru 2 secunde va emite un sunet de avertizare; daca va detecta iar vibratie in 2-12 secunde, alarma antifurt va suna timp de 30 de secunde, pentru a speria hotul (mai multe sunete in bucla). Sa aveti in vedere ca butonul de pornire de pe stopul spate cu alarma si alte butoane pentru armare/dezarmare de pe telecomanda nu vor functiona in modul armare.
2. Modul dezarmare: in modul de armare, apasati butonul  de armare/dezarmare de pe telecomanda pentru a dezarma sau a opri armarea. In modul de armare, apasati butonul  pentru a dezarma si stopul spate va ilumina. In starea de armare, apasarea altor butoane nu are efect.

- Setarea sensibilitatii si a soneriei

1. Nota: sensibilitatea si tonul soneriei NU pot fi setate in modul de armare. In modul de dezarmare, tineti apasat butonul  de pe telecomanda wireless pana cand indicatorul de pe aceasta se stinge si apoi lumineaza din nou, iar alarma antifurt emite un beep care indica intrarea in urmatorul program de setare.
2. Setarea sensibilitatii la vibratie: intrati in programul setarilor, apoi apasati butonul stanga/dreapta de pe telecomanda wireless pentru a selecta nivelul de 1-7 al sensibilitatii vibratiei. La fiecare apasare, alarma antifurt va emite un sunet “bi” si semnalul de intoarcere va afisa nivelul curent de sensibilitate.
3. Setarea volumului claxonului electric: in acest moment, apasati butonul  pentru a trece prin 3 niveluri de volum (inalt, mediu si scazut).

4. Iesirea din programul setarilor: apasati butonul  de pe telecomanda wireless sau nu efectuati nicio operatiune timp de 10 secunde, indicatorul de lumina de pe telecomanda va iesi din programul setarilor si nici stopul spate nu va mai ilumina.

- Alerta baterie descarcata & incarcarea ei

1. Alerta baterie descarcata: atunci cand stopul spate cu alarma are bateria descarcata, daca apasati pe telecomanda , acesta va emite un sunet "tweet", care indica nivelul scazut al bateriei (dupa ce anterior a emis sunete normale timp de 2 secunde). Si luminozitatea stopului spate va fi redusa la jumatate.
2. Incarcarea USB - prin curent alternativ sau cu ajutorul unei baterii externe, dupa ce capacul de cauciuc al portului USB-C a fost deschis. Liniutele 1~4 care clipesc pe indicatorul de directie din dreapta corespund nivelului 1~4 al bateriei. Atunci cand indicatorul de directie dreapta ramane complet aprins, bateria este complet incarcata.
3. Puteti sa pedalati fara nicio problema atunci cand incarcarea se face cu o baterie externa. Daca apasati butonul de viraj in timpul incarcarii, indicatorul de incarcare se va stinge si se va aprinde apoi dupa oprirea semnalizatorului de directie.
4. Atunci cand indicatorul de lumina de pe telecomanda lumineaza intermitent sau distanta devine mai mica, bateria trebuie sa fie inlocuita.

Metoda de schimbare a bateriei telecomenzii



Rasuciti telecomanda in sensul acelor de ceasornic/in sens invers acelor de ceasornic → scoateti telecomanda → dezamblati capacul inferior → inlocuiti bateria (asigurati-va ca polaritatea pozitiva si cea negativa a bateriei sunt corecte) → inchideti capacul → puneti-l pe suport si rasuciti telecomanda in sensul acelor de ceasornic.

Nota:

1. Va rugam sa inlocuiti bateria in stricta conformitate cu cerintele modelului din manual, pentru a evita riscul de explozie.
2. Va rugam sa plasati bateria intr-o zona sigura si departe de copii, pentru a evita arderile si riscul de a ingerare, care poate duce chiar la deces.



Accesorii incluse



Parametrii produsului

Baterie stop spate bicicleta cu alarma	3.7V baterie litiu, in standby 4~8 luni
Port de incarcare al stopului spate cu alarma	USB-C 5V standard
Baterie telecomanda	baterie buton CR2032 in standby 3~5 ani (de 30 de ori pe zi)
Freventa	433.92 MHz
Raza wireless	30~60 m
Nivel de rezistenta la apa	IP65
Temperatura mediului in care se utilizeaza	-40 ~ +70 °C
Umiditatea mediului in care se utilizeaza	<80%
Temperatura de depozitare	-40 ~ +70 °C

Depanare

Nu se poate controla

- Asigurati-va ca incarcati complet stopul de bicicleta cu alarma pentru a-l activa, inainte de prima utilizare.
- Verificati daca indicatorul de lumina al telecomenzii poate ilumina. Daca nu, va rugam sa inlocuiti bateria de la telecomanda. Daca lumineaza, va rugam sa incercati sa asociati din nou telecomanda wireless cu stopul spate.

Raza wireless este redusa

- Verificati si asigurati-va ca telecomanda si stopul spate bicicleta sunt incarcate inainte de prima utilizare. Semnalul poate fi perturbat de apropierea de metale sau radio, va rugam sa incercati si in alt loc.

Volumul este mai scazut

Bateria stopului spate bicicleta cu alarma poate fi descarcata, va rugam sa il incarcati si sa incercati apoi din nou.