

ABSAAR[®]

MANUAL DE UTILIZARE

Masina de polisat auto

Cod produs: AB-CP1200-001



REGULI GENERALE DE SIGURANTA

ATENȚIE! Cititi cu atentie toate instructiunile din acest manual si asigurati-va ca le intelegeti inainte de a utiliza acest produs. Nerespectarea instructiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendii si/sau vatamari corporale grave.

Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.

Siguranta zonei de lucru

Pastrati zona de lucru curata si bine luminata. Dezordinea sau o zona de lucru intunecata poate duce la eventuale accidente. Nu folositi unelte sau scule electrice in zone cu potential explosiv precum cele in care sunt prezente lichide inflamabile, gaze sau praf. Uneltele sau sculele electrice produc scantei care pot provoca incendii. Din motive de siguranta, in timpul utilizarii, tineti aceasta masina de polisat departe de copii si de persoanele din jur. Distragerea atentiei poate duce la pierderea controlului asupra aparatului.

Siguranta electrica

Asigurati-va ca masina de polisat se conecteaza corespunzator la priza. Daca nu se conecteaza la priza, contactati un electrician autorizat. Nu modificati niciodata mufa stecherului sau cablul de alimentare al masinii de polisat. Nu utilizati dopuri de adaptor cu unelte electrice cu impamantare. Evitati contactul corpului dumneavoastra cu suprafete impamantate cum ar fi conducte, radiatoare sau frigidere. Astfel, evitati riscul de electrocutare.

Nu expuneti masina de polisat la conditii de ploaie sau umiditate. Infiltrarea apei in interiorul uneltelor sau sculelor electrice creste riscul de electrocutare.

Aveti grija cand manevrati cablul de alimentare al masinii de polisat. Nu il folositi pentru a transporta masina de polisat si nu trageți de el pentru a scoate aparatul din priza. Pentru a scoate masina de polisat din priza, trageți de stecher, nu de cablul de alimentare. Tineti cablul de alimentare departe de caldura, ulei, margini ascutite sau obiecte aflate in miscare. In caz de deterioare, cablul de alimentare trebuie inlocuit imediat. Folosirea unui cablu de alimentare deteriorat creste riscul de electrocutare.

Cand folositi unelte sau scule electrice in aer liber, asigurati-va ca folositi un prelungitor marcat „W-W” sau „W”. Acest tip de prelungitor este potrivit pentru utilizarea in exterior/aer liber si reduce riscul de electrocutare.

Siguranta personala

Fiti atenti si vigilenti in permanenta in timpul utilizarii si operarii acestui produs. Nu folositi unelte sau scule electrice daca sunteti obosit sau va aflati sub influenta stupefiantelor/drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Orice fel de neatenție in timpul utilizarii poate duce la accidentari si vatamari personale grave. Purtati intotdeauna echipament de protectie si evitati imbracamintea larga, necorespunzatoare si bijuteriile. Daca aveti parul lung, asigurati-va ca acesta este prins.

In timpul utilizarii, asigurati-va ca imbracamintea si manusile de siguranta nu iau contact cu aparatul aflat in functiune. Imbracamintea larga, bijuteriile si parul lung pot fi prinse in timpul utilizarii masinii de polisat.

Evitati pornirea accidentala a masinii de polisat. Asigurati-va ca intrerupatorul aparatului se afla in pozitie oprita inainte de conectarea la surse de alimentare.

Nu transportati niciodata o unealta sau o scula electrica tinand degetul pe butonul de pornire. Astfel, evitati pornirea automata a aparatului in momentul in care il conectati la priza.

Inlaturati orice cheie sau cheie de reglare inainte de a porni aparatul. O cheie lasata atasata de partea rotativa a aparatului dupa pornirea acestuia, poate duce la accidentari si vatamari personale grave.

Nu va intindeti in timpul operarii masinii de polisat pentru a evita posibile accidentari. Asigurati-va ca mentineti o postura stabila a corpului, pastrati-va in permanenta echilibrul si stabilitatea picioarelor. Acest lucru va permite sa aveti un control mai bun asupra aparatului in situatii neprevazute.

Purtati intotdeauna echipament de protectie si protectie pentru ochi (ochelari de protectie). Purtarea mastii de praf, a incaltamintei anti-alunecare, a castii de protectie sau a protectiilor pentru auz ofera protectie in timpul utilizarii masinii de polisat.

Utilizarea si ingrijirea masinii de polisat

Folisiți cleme de prindere sau fixare pentru a depozita în siguranță mașina de polisat atunci când nu o folosiți sau între utilizări. Pentru a evita riscul de accidentare, nu țineți mașina de polisat în mână sau aproape de corp când faceți o pauză în timpul utilizării aparatului.

Nu forțați sau suprasolicitați aparatul. Nu folosiți mașina de polisat în scopuri pentru care nu a fost prevăzută. Asigurați-vă că folosiți aparatul potrivit pentru lucrarea dumneavoastră. Folosirea aparatului potrivit pentru lucrarea pe care o aveți de făcut va face treaba mai bine și mai sigură.

Nu utilizați mașina de polisat dacă butonul de pornire/oprire nu funcționează. Orice unealtă sau scula electrică al cărei buton de pornire/oprire nu funcționează este periculoasă și trebuie reparată de către personal autorizat.

Scoateți mașina de polisat din priză înainte de a efectua reglaje, schimba accesoriile sau a o depozita. Astfel, reduceți riscul ca aparatul să pornească accidental.

Nu depozitați mașina de polisat în locuri care sunt la îndemână copiilor și a persoanelor care nu sunt instruite să opereze acest aparat. Această mașină de polisat nu este o jucărie și este periculoasă în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

Verificați periodic starea și funcționalitatea mașinii de polisat și a accesoriilor acesteia. Aparatul trebuie să se afle în stare optimă de funcționare. În caz de deteriorări, defectiuni sau orice altă problemă care afectează funcționarea aparatului, acesta trebuie reparat de către personal autorizat înainte de următoarea utilizare. Se produc multe accidente din cauza uneltelor sau a sculelor electrice întreținute necorespunzător.

Utilizați cu această mașină de polisat doar accesoriile recomandate de producător. Folosirea altor accesorii decât cele recomandate de producător pentru acest model de mașină de polisat poate fi periculoasă și dauna performanței aparatului.

Service

Orice reparație trebuie efectuată de personal calificat/specializat urmând instrucțiunile din secțiunea de întreținere a acestui manual de utilizare.

Reparatiile realizate de catre orice alta persoana pot fi periculoase si pot duce la accidentari. Se recomanda doar folosirea pieselor de schimb identice celor originale. Folosirea altor piese de schimb poate afecta siguranta masinii de polisat si poate duce la electrocutare.

Reguli specifice de siguranta

Accesoriile folosite trebuie sa fie potrivite cu tipul masinii de polisat si viteza la care aceasta opereaza. Folosirea de accesorii necorespunzatoare si nepotrivite poate duce la deterioarea acestora si la diverse tipuri de accidentari.

Utilizare

Aceasta masina de polisat a fost proiectata pentru a fi folosita la lustruirea masinilor.

Montaj

1. Montati manerul in forma de D

Scopul manerului este de a asigura o prindere ferma si sigura a aparatului. Acesta va permite sa aveti o buna stabilitate in timpul utilizarii masinii de polisat.

2. Montati discul de polisare

Inainte de a porni masina de polisat, asigurati-va ca discul de polisare este montat corect si in mod corespunzator.

- Discul de polisare se fixeaza prin insurubare pe axul masinii de polisat.
- Folositi cheia si suruburile incluse in pachet pentru a fixa manerul in forma de D.

Atentie! Producatorul recomanda sa lasati masina de polisat sa functioneze mai mult de 1 minut pentru a verifica si a va asigura ca asamblarea a fost facuta corect.

Specificatii

230V ~, 50Hz, 1200W

500 – 3300 rotatii pe minut

Modul de utilizare

1. Pornirea/oprirea masinii de polisat

Comutatorul de pornire/oprire are functie de siguranta care previne pornirea accidentala si un buton de blocare pentru functionarea continua a aparatului.

- Pornirea si oprirea aparatului se face prin apasarea aceluiasi buton.
- Butonul de blocare a comutatorului se gaseste pe partea stanga a aparatului si asigura functionarea continua a aparatului.

Observatie! Masina de polisat va incepe sa functioneze dupa 1-2 secunde de cand o porniti.

2. Polisarea masinilor

- 1) Asigurati-va ca masina nu este murdara, acoperita de praf sau noroi.
- 2) Folositi pasta de polish/lustruire pe husa textila a discului de polizare
- 3) Cand asezati discul de polizare pe suprafata care trebuie lustruita, tineti ferm masina de polisat si porniti-o. Miscati uniform masina de polisat de-a lungul suprafetei fara a apasa sau a aplica presiune.

Observatie! Masina de polisat are protectie la suprasarcina. Astfel, in caz de suprasarcina, aceasta se va opri pentru a o proteja de eventualele avarii. Cand aceasta situatie se remediaza, aparatul va putea fi folosit din nou.

4) Selectarea vitezei de rotatie

Masina de polisat are 6 trepte de viteza (1-2-3-4-5-6). Viteza de rotatie a treptei 1 este de 500 rpm iar a treptei 6 este de 3300 rpm. Pentru a selecta viteza de rotatie dorita, rotiti butonului de reglare aflat pe masina de polisat si selectati nivelul dorit (1-2-3-4-5-6).

Intretinerea masinii de polisat

Atentie! Asigurati-va ca masina de polisat nu este conectata la priza cand o curatati sau cand se efectueaza orice fel de reparatii.

1. Curatarea masinii de polisat se face dupa fiecare utilizare folosind o laveta curata si umeda. Inainte de a depozita produsul, asigurati-va ca atat masina de polisat cat si discul de polisare nu sunt umede.

Atentie! Nu utilizati niciodata solventi puternici (ex. benzina) pentru curatatea componentelor din plastic ale masinii de polisat.

2. Asigurati-va ca orificiile de ventilatie sunt curate si lipsite de praf, ulei sau orice urma de murdarie.
3. Asigurati-va ca manerul masinii de polisat este curat si lipsit de ulei sau orice urma de murdarie.
4. Verificati periodic cablul de alimentare pentru a depista semne de uzura sau deteriorare. Rapararea sau inlocuirea cablui de alimentare trebuie efectuata de personal calificat/specializat urmand instructiunile din sectiunea REGULI GENERALE DE SIGURANTA a acestui manual de utilizare.
5. Daca observati orice fel de problema sau defect in timpul utilizarii, intrerupeti imediat utilizarea, opriti si scoateti din priza masina de polisat. Nu utilizati din nou masina de polisat pana nu a fost verificata si, dupa caz, reparata de personal calificat/specializat.

Atentie! Orice reparatie trebuie efectuata de personal calificat/specializat.

Accesorii

- 1 x disc polisare
- 1 x maner in forma de D
- 1 x cheie imbus hexagonala
- 2 x suruburi prindere maner
- 1 x manual de utilizare