

Redresor auto digital inteligent cu 3 moduri de incarcare si afisaj LCD

Cod produs: 12302R

12V 8A / 24V 4A Incarcator multifunctional

(pentru incarcarea bateriilor de tip AGM, GEL, SLA si WET)



MANUAL DE UTILIZARE

**ACEST MANUAL CONTINE INSTRUCIUNI IMPORTANTE REFERITOARE LA
SIGURANTA SI UTILIZAREA ACESTUI REDRESOR**

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Eficienta ridicata (>85%)
- Proces de incarcare in mai multe etape controlat de microprocesorul incorporat ce asigura o incarcare eficienta a bateriei.
- Tensiunea de incarcare se adapteaza la temperatura exterioara pentru a preveni supraincarea sau subincarcarea bateriei.
- Poate fi folosit pentru reincarcarea bateriilor descarcate sau puternic sulfatate.
- Protejeaza bateria de polaritate inversa, scurtcircuit si aparitia scanteilor de contact.
- Ecranul LCD afiseaza informatii despre tensiune, curentul de incarcare, temperatura etc.
- Usor de folosit. Afisare exacta a stadiului de incarcare.
- Controlat complet de microprocesorul incorporat.
- Nu supraincarca bateria chiar daca aceasta ramane conectata la redresor dupa incarcarea ei completa si indiferent de modul de incarcare selectat.
- Prin conectarea bateriei la redresor fara conectarea la sursa de alimentare, puteti vedea tensiunea ramasa a bateriei.

SPECIFICATII TEHNICE:

Tip	Inteligent si automat
Intrare curent alternativ	100 – 240V 50/60Hz
Tensiune de iesire	12V / 24V Auto
Curent de iesire	12V 8A si 24V 4A
Tensiune de iesire fara sarcina	13.8V
Tensiune minima de pornire	>2.0V
Putere de intrare cu sarcina	Max. 130W
Putere de intrare fara sarcina	3.2W
Mod de racire	Ventilator
Dimensiune redresor	170 x 98 x 58 mm
Greutate redresor	560 g
Certificare	CE

Mod de utilizare:

ATENTIE - prima data se introduce redresorul in priza, se selecteaza modul de incarcare dupa care se conecteaza redresorul la baterie!

- Verificati compatibilitatea redresorului cu tipul bateriei ce urmeaza a fi incarcata.
- Conectati redresorul la priza si selectati modul de incarcare dorit folosind butonul "MODE".

- Conectati clemele de incarcare ale redresorului la baterie: clestele rosu la polul pozitiv (+) al bateriei si clestele negru la polul negativ (-).
- Daca bateria este conectata incorect (polaritate inversa), pe ecran va aparea urmatorul mesaj de eroare:



Pentru a rezolva problema, deconectati cei doi clesti de incarcare ai redresorului de la baterie si asigurati-va ca sunt conectati corect: clestele rosu la polul pozitiv (+) al bateriei si clestele negru la polul negativ (-).


- Ecranul va indica cand incarcarea este completa si puteti scoate redresorul din priza.



LCD DISPLAY:

22.0°C	Temperatura interioara a redresorului
12.0V	Tensiunea de incarcare
7.5A	Curent de incarcare
PUL & Rep.	Funcția de reparare baterie
OFF	Incarcare completa
Win. ❄️	Mod de operare „Iarna” Cand temperatura exterioara este sub +10°C, redresorul creste automat tensiunea de incarcare
Sum. ☀️	Mod de operare „Vara” Cand temperatura exterioara este peste +28°C, redresorul reduce automat tensiunea de incarcare
Flt. ❌	Polaritate gresita, va rugam sa verificati ca cei 2 clesti de incarcare sa fie conectati corect
	Baterie defecta, va rugam sa verificati cu un mecanic si sa schimbati bateria, daca este nevoie

	Conexiune defectuoasa, va rugam sa verificati daca redresorul si bateria sunt conectate corect
--	--

	Baterie 12V sau 24V
	Capacitate baterie



 CAR / TRUCK	Pentru baterii mari (incarcare rapida) 12V: Curent de incarcare max. 8A 24V: curent de incarcare max. 4A
 AGM	Pentru baterii AGM, calciu
 MOTORCYCLE	Pentru baterii mici (incarcare lenta) Curent de incarcare max. 1.5A
 REPAIR	Functia de reparare baterie (24 ore) Un mod avansat de raparare a bateriilor vechi, inactive, deteriorate, stratificate sau sulfatate. Nu toate bateriile pot fi reconditionate.
 MODE	Butonul de schimbare a modului de incarcare