

Cutie portbagaj auto, G3 Spark 480 sw, Fischer, 390 l - 22407

Avertismente și instrucțiuni

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de montare și de utilizare.

Vă recomandăm să păstrați acest document în vehiculul dvs. Nu-l pierdeți.

Montarea cutiei portbagaj

- Utilizați cutia portbagaj numai în combinație cu bare de acoperiș conforme și aprobate la nivel internațional.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului mașinii, ale barelor de acoperiș și ale producătorilor de cutii portbagaj auto în timpul montării.

Deschidere și închidere

- Nu supraîncărcați cutia portbagaj; ar trebui să puteți închide cu ușurință capacul cutiei de acoperiș
- Scoateți cheia din lacăt după închiderea cutiei portbagaj. Dacă cheile nu ies ușor, cutia portbagaj nu este bine închisă. Cheia iese numai atunci când cutia portbagaj este bine închisă. Înainte de a pleca, verificați întotdeauna dacă capacul este bine închis
- Cutia portbagaj trebuie întotdeauna închisă și blocată atunci când nu este utilizată.

Încărcarea cutiei portbagaj

- Nu depășiți niciodată sarcina admisă pentru acoperiș așa cum este specificată de către producătorul mașinii (consultați manualul de instrucțiuni al mașinii). Luați în considerare faptul că trebuie să adăugați greutatea barei de acoperiș, greutatea cutiei portbagaj și greutatea sarcinii cutiei portbagaj. Acest total nu poate depăși sarcina maximă permisă pentru acoperiș.
- Sarcina admisă pentru barele dvs. de acoperiș (greutate cutie portbagaj + greutatea sarcinii) poate fi niciodată depășită (consultați instrucțiunile de utilizare a barelor transversale de acoperiș).
- Nu depășiți sarcina maximă pentru cutia portbagaj. Poziționați bagajele grele deasupra celor două bare din centrul cutiei portbagaj. Vă recomandăm să încărcați capătul frontal al cutiei portbagaj cu bagaje moi, cum ar fi o pătură sau haine.
- Cutia dvs. nu este construită pentru a transporta animale sau mărfuri periculoase.

Întreținere

- După utilizare, spălați cutia portbagaj și păstrați-o într-un loc uscat, departe de lumina directă a soarelui.
- Curățați cutia portbagaj cu apă de la robinet.
- Nu folosiți niciodată următoarele produse pentru curățarea cutiei portbagaj: substanțe abrazive, agenți de curățare, ulei sau solvenți și produse de curățare care conțin alcool, clor sau amoniac. Aceste produse au un impact asupra structurii materialului, care poate fi deteriorată iremediabil sau își poate pierde culoarea.


- Expunerea prelungită la lumina UV poate schimba culoarea cutiei portbagaj.
- Nu transportați niciodată obiecte libere în cutia portbagaj, toate articolele depozitate trebuie să fie ambalate în bagaje, pungi sau valize înainte de a fi încărcate în cutia portbagaj.
- Nu puneți niciodată obiecte de valoare în cutia portbagaj.

Sfaturi de conducere a mașinii

- Vă rugăm să luați în considerare faptul că această cutie portbagaj influențează performanța / manevrabilitatea și comportamentul mașinii dvs. la rulare (de exemplu: la vânt lateral, curbe, și distanțele de oprire) . Vă rugăm să vă ajustați comportamentul la volan, ținând cont de acești factori, dacă nu există limite de viteză impuse, vă recomandăm o viteză maximă de 130 km / oră.
- Înainte de fiecare călătorie asigurați-vă că cutia este bine închisă și blocată. În cazul călătoriilor lungi, verificați cât mai des posibil dacă cutia portbagaj continuă să rămână fixată corect și bine închisă.
- Îndepărtați barele de pe acoperiș și cutia portbagaj când nu le utilizați. Astfel veți economisi combustibil.
- Este posibil să observați niveluri de zgomot crescute în timp ce conduceți cu cutia portbagaj montată pe mașină.

Garanție


- Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de nerespectarea manualului de utilizare și nici pentru daunele cauzate de schimbarea componentelor originale ale cutiei de acoperiș
- Garanția nu include: daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare, nerespectarea manualului de utilizare, modificarea culorii materiale datorită expunerii pe termen lung la lumină naturală sau acte de vandalism , nici dezastre naturale etc.





CityVCrash



FIXING KIT - 1 (cod. K9.009)



FIXING KIT - 2 (cod. K9.042)






Fig. 1

			
BICUBE 400+	10.4 kg / 22.93 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
BICUBE 400+ disassembled	10.4 kg / 22.93 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
SPARK 320	7 kg / 15.43 lbs	50 kg / 110.23 lbs	
SPARK 400	10 kg / 22.04 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
SPARK 420	12 kg / 26.45 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
SPARK 480	13 kg / 28.66 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
SPARK 520 all versions	16.4 kg / 36.15 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
SPARK.ECO 320	7.5 kg / 16.53 lbs	50 kg / 110.23 lbs	
SPARK.ECO 400	10 kg / 22.04 lbs	75 kg / 165.34 lbs	
SPARK.ECO 480	13 kg / 28.66 lbs	75 kg / 165.34 lbs	
SPARK.ECO 520	16 kg / 35.27 lbs	75 kg / 165.34 lbs	
ABSOLUTE 320	7.5 kg / 16.53 lbs	50 kg / 110.23 lbs	
ABSOLUTE 400	11 kg / 24.25 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
ABSOLUTE 480	13 kg / 28.66 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
ALL-TIME 320	7.5 kg / 16.53 lbs	50 kg / 110.23 lbs	
ALL-TIME 400	11 kg / 24.25 lbs	75 kg / 165.34 lbs	
ALL-TIME 480	13 kg / 28.66 lbs	75 kg / 165.34 lbs	
REEF 270	6.5 kg / 14.33 lbs	50 kg / 110.23 lbs	
REEF 390	10.5 kg / 23.14 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
REEF 580	16 kg / 35.27 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
HELIOS 320	7.5 kg / 16.53 lbs	50 kg / 110.23 lbs	
HELIOS 400 all versions	10 kg / 22.04 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
HELIOS 480 all versions	13 kg / 28.66 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
KRONO 320 all versions	7.5 kg / 16.53 lbs	50 kg / 110.23 lbs	
KRONO 400	10 kg / 22.04 lbs	75 kg / 165.34 lbs	
KRONO 480	13 kg / 28.66 lbs	75 kg / 165.34 lbs	
ARJES 280	9 kg / 19.84 lbs	50 kg / 110.23 lbs	
ARJES 320	7.5 kg / 16.53 lbs	50 kg / 110.23 lbs	
ARJES 480	13.5 kg / 29.76 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
HYDRA 280	9 kg / 19.84 lbs	50 kg / 110.23 lbs	
HYDRA 320	7.5 kg / 16.53 lbs	50 kg / 110.23 lbs	
HYDRA 480	13.5 kg / 29.76 lbs	75 kg / 165.34 lbs	
PEGASO 320	7.5 kg / 16.53 lbs	50 kg / 110.23 lbs	
PEGASO 340	10 kg / 22.04 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
PEGASO 450	13.5 kg / 29.76 lbs	75 kg / 165.34 lbs	•
SIRIO 320	7.5 kg / 16.53 lbs	50 kg / 110.23 lbs	
SIRIO 340	10 kg / 22.04 lbs	75 kg / 165.34 lbs	
SIRIO 450	13.5 kg / 29.76 lbs	75 kg / 165.34 lbs	
CARGO 3	10.5 kg / 23.14 lbs	75 kg / 165.34 lbs	
CARGO 4	11 kg / 24.25 lbs	75 kg / 165.34 lbs	
CARGO 5	12.5 kg / 27.55 lbs	75 kg / 165.34 lbs	
CARGO 6	16 kg / 35.27 lbs	75 kg / 165.34 lbs	





Fig. 4a




Fig. 4b





Fig. 5

