

Suport bicicleta pentru telefon-multimedia, acumulator 4400mAh, incarcare USB, Bluetooth, USB, card SD/TF si AUX, Fischer – 50076

Informații despre produs

ATENȚIE! Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată. Vă rugăm să le păstrați pe întreaga durată de viață a produsului și să le transmiteți altor utilizatori, dacă este cazul.

Informații de siguranță

Dispozitivele Bluetooth funcționează cu semnale radio pe unde scurte. Acestea pot interfera cu funcționarea altor dispozitive electronice sau medicale.

- Opritiți kit-ul "hands-free" (mâini libere) în zonele în care utilizarea acestuia nu este permisă.
- Nu utilizați kit-ul "hands-free" (mâini libere) în avion, în benzinării sau în apropierea dispozitivelor care au modul de control automat.
- Mențineți kit-ul "hands-free" (mâini libere) la cel puțin 20 cm de stimulatoare cardiace și alte dispozitive medicale. Undele radio pot interfera cu funcționarea stimulatoarelor cardiace și a altor dispozitive medicale.
- Nu deschideți carcasa. Reparațiile trebuie efectuate de specialiști. În cazul în care reparațiile sunt întreprinse independent, există o conexiune necorespunzătoare sau o funcționare defectuoasă, ceea ce exclude cererile de răspundere și garanție.
- Kit-ul "hands-free" (mâini libere) nu trebuie expus la picuri sau stropire sau umiditate excesivă. Există riscul de incendiu și electrocutare.
- Nu atingeți kit-ul "hands-free" (mâini libere) cu mâinile umede.
- Închideți capacul pentru a preveni pătrunderea apei.
- Nu amplasați kit-ul "hands-free" (mâini libere) în medii foarte reci sau foarte calde, deoarece acest lucru poate scurta durata de viață a bateriei.
- Păstrați kit-ul "hands-free" (mâini libere) departe de foc deschis și suprafețe fierbinți.
- Este interzis copiilor să se joace cu dispozitivul.
- Este normal ca dispozitivul să se încălzească ușor în timpul încărcării.
- Nu acoperiți-l în timpul încărcării.
- Utilizați kit-ul "hands-free" (mâini libere) numai în conformitate cu reglementările de circulație și cu prevederile naționale.
- Abaterile de la utilizarea intenționată sau modificarea produsului pot duce la răni grave. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului. Produsul este destinat numai pentru uz privat.

Livrarea include:

1. Dispozitiv multimedia
2. Cablul încărcătorului
3. Suport pentru fixarea la bicicletă
4. 2x două benzi de cauciuc pentru o fixare sigură
5. Instrucțiuni de utilizare

Componentele produsului



Funcții și opțiuni

1. Pornirea / oprirea dispozitivului.

Apăsăți comutatorul pornire / oprire spre dreapta pentru a ajunge la poziția "ON" adică „PORNIT”. Dispozitivul va porni. Apăsăți comutatorul spre stânga în poziția "OFF", adică "OPRIT". Dispozitivul se va opri. De îndată ce dispozitivul este pornit (și nu sunt conectate dispozitive externe), Bluetooth se pornește automat și mesajul, Bluetooth activat, poate fi auzit.

2. Încărcarea dispozitivului

Port Micro USB: bateria încorporată litiu-ion poate fi încărcată folosind portul Micro USB. Așezați cablul de încărcare inclus în portul Micro USB și conectați-l la o sursă de alimentare (computer, priză USB etc.). Cele patru LED-uri se aprind succesiv în timpul procesului de încărcare. Bateria este complet încărcată atunci când toate cele patru LED-uri sunt aprinse. Durata de încărcare este de aproximativ 5-6 ore.

3. Bateria externă (Powerbank)

Portul USB: telefoanele mobile pot fi încărcate cu un cablu USB. Porniți dispozitivul, introduceți cablul USB în portul USB furnizat și conectați capătul cablului la telefonul mobil.

4. Apelare prin Bluetooth:

Utilizarea kit-ului hands-free pentru apeluri

- a) Odată ce v-ați conectat telefonul la dispozitiv (consultați Conexiunea Bluetooth), apăsați butonul care afișează pictograma receptorului telefonului pentru a răspunde sau a termina apelurile.
- b) Microfonul, rezistent la apă, se află sub capacul detașabil, lângă portul Micro USB. Capacul trebuie să fie complet deschis pentru a asigura funcționarea fără probleme a microfonului.

5. Redarea muzicii (acceptă formatele MP3, WMA și WAV)

- a) Prin Bluetooth
Odată ce conexiunea a fost stabilită (consultați Conexiunea Bluetooth), puteți deschide playerul muzical și puteți reda melodia dorită. Puteți schimba melodiile atât de pe suportul smartphone, cât și de pe telefon.
- b) Prin USB
Încărcați muzica pe un stick USB. Apoi așezați stick-ul în portul USB furnizat. Veți auzi mesajul „ Mod redare ”. Muzica este apoi redată automat.
- c) Prin card TF (Micro SD)
Inserați un card TF (Micro SD) în portul furnizat (lateral). Utilizați butonul pentru funcții pentru a ajunge în modul TF. Acum veți auzi mesajul „ Mod redare ”. Redarea pornește automat. Apăsați cu atenție pe cardul TF (Micro SD) pentru a-l scoate.
- d) În modul Aux
Utilizați un cablu Aux pentru a vă conecta telefonul mobil prin Aux. Conectați un capăt al cablului la portul Aux al dispozitivului și unul la portul telefonului. Odată ce conexiunea este stabilită, veți auzi „ modul Aux ”.
- e) Încărcarea modurilor de redare: card TF, Bluetooth, USB și AUX
Țineți apăsat butonul pentru funcții pentru a vă deplasa între Bluetooth, USB, TF și AUX. Dacă unul dintre aceste moduri nu este disponibil, acesta va fi omis automat. Prin conectarea telefonului la dispozitiv, toate aplicațiile care conțin audio / muzică vor fi redare prin difuzorul extern.
- f) CH / VOL: schimbarea melodiilor și schimbarea volumului
În modul Bluetooth, USB sau TF, apăsați butonul ►► pentru a trece la melodia următoare. Țineți apăsat acest buton pentru a mări volumul. Odată ce volumul maxim a fost atins, veți auzi un bip.
În modul Bluetooth, USB sau TF, apăsați butonul ◀◀ pentru a trece la melodia anterioară. Țineți apăsat acest buton pentru a reduce volumul.

Atenție! În modul Aux vă puteți deplasa între melodii numai prin intermediul smartphone-ului .

Conexiunea Bluetooth

Conectarea smartphone-ului cu dispozitivul prin Bluetooth:

1. Selectați modul Bluetooth utilizând butonul pentru funcții. Acum veți auzi, “Bluetooth activat” (Când porniți dispozitivul, Bluetooth pornește automat).
2. Porniți Bluetooth-ul smartphone-ului dvs. și stabiliți conexiunea cu dispozitivul 50076.
3. Parola standard este 0000. De îndată ce conexiunea s-a realizat, veți auzi mesajul „Conectat la Bluetooth”. Acum puteți deschide playerul muzical pentru a asculta muzică sau pentru a efectua apeluri prin Bluetooth.

Informații : anumite smartphone - uri nu necesită o parolă, deoarece se conectează automat.

4. Odată ce dispozitivul este pornit, acesta poate fi conectat cu telefonul în orice moment. După stabilirea unei conexiuni, aceasta trece direct la modul Bluetooth.

Fixarea suportului

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Prindeți suportul de dispozitiv așa cum se arată mai jos. Apoi rotiți maneta neagră de pe suport în sens invers acelor de ceasornic până când puteți auzi un clic. Suportul trebuie fixat acum pe dispozitiv.



Fixarea telefonului

Scoateți brațul de fixare și introduceți smartphone-ul . Lățimea maximă este de 50-90 mm și poate fi reglată continuu. Este compatibil cu majoritatea mărcilor, de exemplu, Apple, Samsung, Huawei , Xiaomi , Sony și TCL. Vă rugăm să vă asigurați că smartphone-ul este bine fixat!



Fixarea suportului la ghidon

1. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a începe asamblarea.
2. Alegeți poziția suportului și asigurați-vă că există suficient spațiu.
3. Scoateți șuruburile din suport și, dacă este necesar, așezați o bandă antiderapantă în suport. Acum puteți așeza suportul pe ghidon și strângeți din nou șuruburile.
4. Așezați-vă pe bicicletă și aduceți suportul multimedia pentru smartphone în poziția dorită.
5. Rotiți ghidonul bicicletei complet la stânga și la dreapta o dată pentru a vă asigura că suportul multimedia pentru smartphone nu interferează cu alte accesorii.



Detalii tehnice

1. Tensiune / curent de încărcare: 5 V DC / 1,0 A
2. Putere transmisie Bluetooth > 10 - 15 m
3. Frecvența transmisiei: 2,402 - 2,480 GHz
4. Suport telefon: 50-90mm
5. Frecvența audio: 100 HZ - 18 KHZ
6. Distorsiuni audio <1%
7. Audio SNR > 60 dB
8. Putere audio > 5 W
9. Consum în standby (repaus) <0,2 mA
10. Protecție împotriva prafului / Nivel impermeabil: IPX0
11. Capacitatea bateriei: 4400 mAh
12. Clasa de protecție: III

Câteva observații utile:

Prima încărcare durează șase ore, iar cele ulterioare cinci ore. Perioada de utilizare după o încărcare completă este de aproximativ 30 de ore, în funcție de utilizare. Încărcați dispozitivul cel puțin o dată pe lună atunci când nu îl folosiți pentru o perioadă lungă de timp, altfel bateria ar putea fi deteriorată sau durata de viață redusă.

Instrucțiuni pentru curățare

- Nu curățați kit-ul "hands-free" (mâini libere) sub apă curentă sau cu solvenți. Nu scufundați kit-ul în apă.
- Curățați kit-ul folosind o lavetă umedă.
- Uscați-l apoi cu o lavetă care nu lasă scame.
- Păstrați kit-ul într-un loc curat și uscat.

Instrucțiuni pentru eliminare!



Nu aruncați acest produs cu deșeurile menajere la sfârșitul duratei sale de viață. Informații suplimentare sunt disponibile la operatorul public de eliminare a deșeurilor. Aruncați acest dispozitiv în locul special destinat pentru reciclarea aparatelor electrice uzate.