


Pompă electrică pentru evacuare ulei, 12 V, 1.5 l/min, Cartrend – 50210



INTRODUCERE

Vă felicităm pentru achiziționarea pompei electrice de evacuare a uleiului. Ați ales un produs de înaltă calitate. Instrucțiunile de utilizare fac parte din produs. Acestea conțin informații importante referitoare la siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să vă familiarizați cu toate informațiile de siguranță și instrucțiunile de utilizare. Utilizați pompa numai așa cum este descris și pentru aplicațiile specificate. Dacă transmiteți aparatul altcuiva, vă rugăm să vă asigurați că transmiteți și documentația cu acesta.

UTILIZARE RECOMANDATĂ

Acest aparat este destinat pentru extragerea uleiului de motor, motorinei sau păcurei. Este destinat doar pentru uz personal.

Aparatul nu trebuie utilizat pentru extragerea lichidelor inflamabile precum benzina și petrolul, uleiul de transmisie sau apa. De asemenea, nu este permisă pomparea substanțelor chimice, alcaline, alimentelor, a vopselelor și a lacurilor.

Aparatul nu este adecvat pentru funcționare continuă, poate fi utilizat continuu maxim 30 de minute.

Orice altă utilizare nemenționată în aceste instrucțiuni poate cauza deteriorarea aparatului sau poate prezenta un risc de rănire.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru daunele sau accidentele altor persoane sau bunurilor acestora, care pot apărea în timpul utilizării aparatului. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

CONȚINUT CUTIE

După despachetarea aparatului, verificați dacă acesta este complet și dacă toate piesele sunt în stare bună. Îndepărtați toate materialele folosite pentru ambalare înainte de utilizare.

Pompa de ulei cu un cablu de conectare la acumulator

Furtun de sucțiune

Furtun de evacuare

2 clești pentru furtun

Manual de utilizare

COMPONENTE

1. Comutator pornire / oprire
2. Carcasa pompei
3. Cablu de conectare la acumulator
4. Clește pentru pol pozitiv (+) (roșu)
5. Clește pentru pol negativ (-) (negru)
6. Conector pentru cuplare furtun de evacuare (în afară)
7. Capace de protecție
8. Conector pentru cuplare furtun de sucțiune (în interior)

ACCESORII

Furtun de sucțiune (6 mm)

Clești pentru furtun

Furtun de evacuare (12 mm)

Picioare

DATE TEHNICE

Număr model	50210
Tensiune intrare	12 V = (curent continuu)
Putere intrare	60 W
Durata de funcționare	30 min
Temperatura maximă	60 ° C
Clasa de protecție	III / 0
Clasificare IP	IPX4
leșire (capacitatea pompei) *:	
motorină / păcură	aprox. 1,5 l / min
ulei de motor (60 ° C)	aprox. 0,2 l/min
Înălțime de pompare maximă	0,7 m

Presiune admisibilă maximă	0,3 MPa / 3 Bar
Greutate (inclusiv accesorii)	aprox. 890 g
Nivel de presiune acustică (LpA)	aprox. 70 dB (A)

* Capacitatea poate fi diferită de datele furnizate, în funcție de temperatură și tipul de ulei.

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ



ATENȚIE: Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la leziuni ușoare sau moderate.



SEMNUL EXCLAMĂRII: Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la daune materiale.



Vă rugăm să citiți toate informațiile și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea informațiilor și instrucțiunilor de siguranță poate duce la incendii și / sau răni grave.



Purtați protecție pentru ochi.



Purtați protecție pentru mâini.



Purtați protecție respiratorie.



Direcția de pompare



Clasa de protecție III



Curent continuu

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să vă familiarizați cu toate informațiile de siguranță și instrucțiunile de utilizare! Când transmiteți acest produs altora, vă rugăm să includeți și toate documentele! În cazul daunelor rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare, cererea de garanție devine nevalidă! Nu se va asuma nicio răspundere pentru daunele cauzate! În caz de daune materiale sau vătămări corporale cauzate de manipularea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor de siguranță, compania nu își va asuma nicio răspundere!

AVERTIZARE! Pericol de moarte și accidentare pentru copii!

Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialele folosite pentru ambalare. Acestea prezintă un pericol de sufocare. Copiii subestimează frecvent pericolele.

Vă rugăm să nu țineți niciodată produsul la îndemâna copiilor.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă li se acordă supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
- Verificați dacă aparatul, cablurile bateriei și bornele bateriei sunt deteriorate înainte de fiecare utilizare. Folosiți doar accesorii originale. Nu folosiți aparatul deteriorat sau modificat.

ATENȚIE! Pericol de electrocutare!

Nu încercați să reparați singur aparatul. În caz de defecțiune, reparațiile trebuie efectuate numai de personal calificat.

- Asigurați-vă că aparatul este instalat corect. Fixați întotdeauna furtunurile cu cleme pentru a preveni scurgerile potențiale.
- Aparatul trebuie să fie furnizat numai cu un SELV (siguranță extra-joasă de tensiune) corespunzător marajului de pe aparat.
- Când folosiți bateriile vehiculului, urmați întotdeauna sfaturile producătorului bateriei și ale vehiculului.
- Purtați echipament de protecție personală, cum ar fi ochelari de protecție, mănuși de mână și mască de praf. Vă recomandăm să folosiți mănuși de mână rezistente la acizi și alcali. Utilizarea echipamentului individual de protecție reduce riscul de rănire.
- Fii atent și folosește bunul simț în timpul operației. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării. Un moment de neatenție poate duce la vătămări grave sau la deteriorarea aparatului și / sau a vehiculului.
- Combustibilii și lubrifianții pot fi periculoși pentru sănătate. Evitați contactul direct cu pielea și inhalarea fumului.

ATENȚIE! Pericol de arsuri!

Aveți grijă deosebită când lucrați cu bateria autoturismului. Acidul de baterie se poate scurge, provocând răni grave. Dacă acidul de baterie intră în contact cu pielea sau ochii, spălați cu apă și consultați un medic.

- Asigurați-vă că autoturismul nu este parcat pe un teren înclinat, altfel s-ar putea să nu fie posibilă evacuarea întregii cantități de ulei. Asigurați-vă că frâna de parcare este activată.

- Prindeți bornele numai de mânerele izolate. Acordați atenție polarității. Conectați borna polului pozitiv la polul pozitiv al bateriei vehiculului și borna negativă la polul negativ (vezi „PREGĂTIREA APARATULUI PENTRU UTILIZARE”).
- Nu scurtcircuitați terminalele și / sau cablurile de conectare.
- Cablurile de conectare ale acestui aparat nu pot fi înlocuite. În cazul în care cablurile de conectare sunt deteriorate, aparatul trebuie scos din folosință.

ATENȚIE! Pericol de incendiu!

- Nu folosiți aparatul când motorul este pornit sau este fierbinte. Nu porniți motorul vehiculului în timpul procesului de evacuare a uleiului.
- Nu folosiți niciodată aparatul mai mult de 30 de minute încontinuu, pentru a preveni supraîncălzirea.
- Nu evacuați ulei la o temperatură mai mare de 60 ° C.

ATENȚIE! Pericol de incendiu și explozie!

Nu folosiți bateria autoturismului în apropierea flăcărilor deschise sau a gazelor. Nu fumați când folosiți bateria autoturismului. Asigurați o bună ventilație în zona de lucru.

ATENȚIE! Pericol de incendiu!

Nu folosiți aparatul pentru a extrage lichide inflamabile precum benzină și petrol, ulei de transmisie, apă, soluții apoase, alte substanțe chimice, alcaline, alimente, vopsele și lacuri.


- Nu folosiți aparatul uscat. Aparatul se poate deteriora din cauza lubrifierii insuficiente.
- Colectați uleiul extras numai în recipiente de ulei aprobate. Nu colectați diferite tipuri de ulei în același recipient.
- Deconectați aparatul de la bornele bateriei imediat după funcționare. Utilizarea aparatului pentru perioade lungi de timp poate descărca complet bateria vehiculului.
- Nu țineți aparatul de cablurile de conectare sau de furtunuri când îl transportați. Păstrați cablurile de conectare și furtunurile departe de părțile fierbinți ale vehiculului sau de marginile ascuțite.
- Păstrați aparatul și uleiul uzat într-un loc uscat și care nu este la îndemâna copiilor.
- Aruncați uleiul uzat și cârpele folosite în mod corespunzător (a se vedea „ELIMINAREA”). Pentru a proteja mediul, nu lăsați uleiurile să se scurgă în pământ sau în canalizările de uz casnic.
- Nu folosiți niciodată un aparat deteriorat! Deconectați aparatul de la vehicul și contactați distribuitorul dacă este deteriorat.
- Nu folosiți niciodată accesorii care nu sunt recomandate de producător. Acestea ar putea prezenta un risc de siguranță pentru utilizator și ar putea deteriora aparatul. Folosiți numai piese și accesorii originale.
- Acest produs a fost clasificat ca IPX4 și este protejat împotriva stropirii apei din orice direcție. Nu îl scufundați în apă!
- **ATENȚIE!** Nu introduceți componentele electrice ale aparatului în apă sau alte lichide. Nu țineți niciodată aparatul sub apă curentă.

PREGĂTIREA APARATULUI PENTRU UTILIZARE

Atașarea picioarelor

1. Lipiți cele 4 picioare 12 pe partea de jos a produsului (fig D).

Atașarea furtunurilor

1. Scoateți capacele de protecție **7** (fig. A).
2. Îndreptați furtunul de sucțiune **9** și furtunul de evacuare **11**.
3. Atașați furtunul de sucțiune (Ø 6 mm) **9** la conectorul pentru cuplarea furtunului de sucțiune **8**.
4. Împingeți furtunul de evacuare (Ø 12 mm) **11** în conectorul pentru cuplarea furtunului de evacuare **6**.
5. Fixați ambele furtunuri **9**, **11** în conectori **10**. Asigurați-vă că sunt bine fixați pe furtun.
6. Fiți atent la direcția de pompare de pe aparat .

Asigurați-vă că furtunurile **9, **11** sunt îndreptate pentru a evita deteriorarea.**

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Porniți vehiculul și lăsați-l pornit 5-10 minute pentru a încălzi uleiul (60 ° C este temperatura maximă a uleiului). Acest lucru reduce vâscozitatea uleiului și permite evacuarea mai eficientă a acestuia. Apoi opriți motorul.

Nu evacuați ulei când motorul mașinii funcționează.

2. Introduceți ușor furtunul de sucțiune (Ø 6 mm) **9** în partea inferioară a vasului de ulei. (de ex. prin deschizătura pentru verificarea nivelului uleiului).
3. Introduceți furtunul de evacuare (Ø 12 mm) **11** într-un recipient (de ex. tava de colectare a uleiului).
4. Setați comutatorul ON/OFF (pornit / oprit) în poziția „0” (oprit).
5. Conectați cleștele polului pozitiv (roșu) **4** la polul pozitiv (+) al bateriei autoturismului.
6. Conectați cleștele polului negativ (negru) **5** la polul negativ (-) al bateriei autoturismului.
7. **Pornire:** Setați comutatorul ON/OFF (pornit / oprit) în poziția „1”. Evacuarea începe după o scurtă perioadă de aspirație.
8. **Oprire:** Setați comutatorul ON/OFF (pornit / oprit) în poziția „0” (oprit). Opriți aparatul imediat ce extracția de ulei este terminată sau după 30 de minute de funcționare continuă.
9. După fiecare utilizare, pompați prin aparat ulei proaspăt pentru a-l curăța.
10. Deconectați ambele clește **4**, **5** de la baterie în ordine inversă.

Pentru a preveni deteriorarea, lăsați aparatul să se răcească cel puțin 10 minute după fiecare 30 de minute de funcționare continuă.

11. Schimbați filtrul de ulei și umpleți-l cu ulei nou conform instrucțiunilor autoturismului.

12. Uleiul uzat trebuie eliminat conform secțiunii „Eliminare” a acestui manual.

CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE

Avertizare! În timpul curățării sau al funcționării, nu scufundați componentele electrice ale aparatului în apă sau alte lichide. Nu țineți niciodată aparatul sub apă curentă.

Curățare

1. După fiecare utilizare, pompați cu ulei proaspăt pentru a curăța aparatul.

2. Curățați ambele clește cu o cârpă uscată după fiecare utilizare. Asigurați-vă că nu există lichid de baterie aderent pe aparat.

3. Păstrați carcasa  și accesorii curate. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, agresivi sau chimici pentru a curăța suprafața aparatului.

4. În caz de vărsare de ulei, curățați-l cu o cârpă moale sau un prosop de hârtie.

Întreținere

Verificați conectorii furtunului dacă se potrivesc bine.

Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă aparatul și toate accesoriile acestuia nu sunt deteriorate.

În afară de curățarea ocazională, aparatul nu necesită întreținere.

Depozitare

Când nu îl folosiți, păstrați aparatul curățat într-un loc uscat și sigur, departe de copii. Păstrați uleiul / motorina uzată numai în recipiente adecvate.

ELIMINAREA

Ambalajul este realizat în întregime din materiale reciclabile, pe care le puteți elimina la instalațiile de reciclare locale.



Respectați marcajul ambalajului pentru separarea deșeurilor, care sunt marcate cu abrevieri (a) și numere (b) cu următoarea semnificație: 1-7: materiale plastice / 20-22: hârtie și plăci de fibră / 80-98: materiale compozite.



Contactați autoritatea locală de eliminare a deșeurilor pentru mai multe detalii despre cum să eliminați produsul uzat.



Pentru a ajuta la protejarea mediului înconjurător, vă rugăm să eliminați produsul în mod corespunzător atunci când acesta a ajuns la sfârșitul duratei sale de funcționare și nu împreună cu deșeurile menajere.

Respectați reglementările actuale privind eliminarea uleiurilor uzate.