

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cheie roți telescopică 17/19 mm, Goodyear

Cod produs: 75521

Cheia telescopică pentru roți este o unealtă specială pentru strângerea și slăbirea piulițelor sau șuruburilor de la roți, cu dimensiuni între 17 și 19 mm, antrenare: 1/2, extindere telescopică până la 530 mm.

Utilizare prevăzută

Atașați capătul tubular pe capătul pătrat al cheii telescopice în funcție de dimensiunea piuliței sau șurubului de la roată. Pentru a desface piulița sau șurubul de la roată, extindeți încet tija telescopică a cheii până la maxim, nu trageți cu forță! Folosiți doar forța manuală pentru a desface piulița sau șurubul de la roată, alte unelte (de exemplu, rangă, ciocan) sau forța piciorului nu trebuie folosite! Pentru a strânge șurubul, adunați din nou tija telescopică pentru a evita forța de strângere excesivă. Vă recomandăm utilizarea unei chei dinamometrice pentru a strânge corect piulițele/șuruburile de la roată. Producătorul vehiculului sau al jantei vă poate informa cu privire la forța necesară pentru strângere.

Alte instrucțiuni de siguranță

Înainte de a utiliza cheia telescopică la autovehicul, trebuie să cuplați frâna de mână în viteza 1 și frâna de parcare la cutia de viteză automată: setarea manetei la poziția „P”. Vehiculul trebuie să fie asigurat cu cale pentru blocarea roților (pene) pentru a opri rularea. Nu se acceptă nicio răspundere pentru orice daune cauzate de altă utilizare decât cea prevăzută.

Curățare și întreținere

Păstrați întotdeauna cheia telescopică curată și uscată.

Recomandăm o lavetă umedă pentru curățare; unealta trebuie unsă ușor cu un ulei universal pentru protecție (protecție împotriva coroziunii). În cazul în care se observă că cheia telescopică este deteriorată, aceasta nu trebuie să mai fie utilizată.