


MANUAL DE UTILIZARE

**Jump starter baterie auto power și compresor aer, pornire rapidă a mașinii,
4000A, 12V, acumulator extern USB, 24000mAh, lumină LED, geantă depozitare**

COD PRODUS: 90082R

Vă rugăm să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază atunci când utilizați dispozitive electrice. Citiți cu atenție toate instrucțiunile, vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni pentru referințe ulterioare.



Descriere afișaj

Afișaj LCD cu indicator nivel baterie

Valoare numerică

Mod: Setare / Bicicletă / Motocicletă / Mașină / Mingi

Unitate: bari / psi / kPa

E02 Senzorul de temperatură detectează dacă temperatura motorului ajunge la 80 grade, emite un sunet

E03 Eroare de detectare a presiunii aerului, vă rugăm să verificați dacă conducta de gaz sau duza de aer este instalată corect

E04 Eroare senzor presiune aer, emite un sunet

Numărătoare inversă 180S: Dacă compresorul funcționează în continuu timp de 6 minute, va intra în modul de protecție cu numărătoare inversă de 180 de secunde. Comutatorul resetează timpul de utilizare pentru 6 minute.

Apăsați ușor butonul de pornire/oprire.

Oprire automată

Se va opri automat în aproximativ 60 de secunde când nu există sarcină.

GHID DE UTILIZARE

Afișaj LED

Apăsați butonul pornire/oprire pentru a verifica nivelul bateriei starterului. Pe ecran, arată nivelul de energie rămasă.

O singură linie afișată pe ecran reprezintă 20% baterie, 5 linii reprezintă un nivel de 100% baterie. Vă rugăm să rețineți: Mențineți nivelul bateriei la 80% sau mai mult. Este recomandat să încărcați produsul la fiecare 3 luni pentru a-i prelungi durata de viață, dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp.

Instrucțiuni de încărcare a starterului:

A. Pentru încărcare la o priză de 230 V:

1. Conectați cablul de încărcare la un ștecher cu ieșire USB.
2. Conectați mufa USB C (9V/2A) a cablului la starter pentru a-l încărca.

B. Pentru încărcare la priza de brichetă:

1. Conectați cablul USB la adaptorul pentru priza de brichetă din mașină.
2. Conectați celălalt capăt al cablului USB la portul de intrare (9V/2A) al starterului.

Notă: Nu încărcați starterul imediat după pornirea motorului, așteptați cel puțin 30 de minute.

DATE TEHNICE

Dimensiuni: 210*90*60 mm

Greutate produs cu accesorii: 1215 g

Intrare: 5V/3A

Ieșire 1: 5V/3A; Ieșire 2: 5V/2.4A; Ieșire 3: port pentru cablu cu clești

Timp de încărcare completă: aprox. 6 ore

Curent de pornire: 2000A

Curent de vârf: 4000A


Intrare motor compresor: 12V/10A

Presiune nominală: 150 PSI

Debit nominal: 50 L/min


Temperatură de funcționare: -20°C ~ 60°C

Durata de viață: >1000 de cicluri




Instrucțiuni de pornire a motorului de 12 V:

1. Asigurați-vă că nivelul bateriei nu este mai mic de 80%, se recomandă încărcarea completă.
2. Conectați cablul de încărcare cu clești la mufa starterului.
3. Conectați cleștele ROȘU la borna pozitivă (+) a bateriei autovehiculului și cleștele NEGRU la borna negativă (-) a bateriei.
4. Porniți vehiculul. Intervalul de timp dintre fiecare pornire trebuie să fie peste 30 de secunde; dacă după 3 încercări nu pornește, nu mai încercați. Verificați dacă există probleme la motor sau la circuitele vehiculului. Verificați starterul, dacă sunt probleme, vă rugăm să-l returnați la distribuitor.
5. Când vehiculul este pornit, scoateți cablul de încărcare de la starter și deconectați cleștele roșu și cleștele negru de la bornele bateriei în interval de 30 de secunde. Lăsați pornit motorul vehiculului.



Instrucțiuni pentru încărcarea telefonului mobil sau a tabletei:

1. Conectați cablul USB la portul de ieșire USB 9V/2A.
2. Selectați mufa potrivită pentru telefonul mobil sau tabletă.
3. Apăsăți butonul de pornire/oprire pentru a începe încărcarea.



Compresor pentru umflarea anvelopelor

1. Conectați un capăt al furtunului la valva anvelopei și celălalt capăt la orificiul pentru furtun al starterului.
2. Porniți starterul, apăsați butonul "Funcții" pentru a trece la modul de pompare, apăsați butoanele „+” și „-” pentru a seta diferite valori de presiune.
3. După ce setarea este finalizată, țineți apăsat butonul de pornire. Compresorul va începe să se umfle și va afișa presiunea curentă.
4. Când presiunea atinge valoarea setată, compresorul se va opri automat.

Avertisment: Nu utilizați funcția de compresor mai mult de 10 minute în continuu.

Mod	Valoare de referință presiune	Interval de selectare presiune
Mod auto	36 PSI	3-150 PSI
Mod motocicletă	36 PSI	3-150 PSI
Mod bicicletă	60 PSI	3-150 PSI
Mod umflare minge	8 PSI	3-150 PSI
Mod personalizat	36 PSI	3-150 PSI

CONȚINUT PACHET

- 1 x starter auto
- 1 x cablu de pornire cu clești
- 1 x set 3 accesorii pentru umflare
- 1 x furtun compresor
- 1 x cablu USB
- 1 x geanta depozitare
- 1 x manual de utilizare

Întrebări frecvente

Î1. Cum se oprește acest dispozitiv?

R1: Se va opri automat când nu găsește nicio sarcină sau când încărcarea este finalizată.

Î2. De câte ori poate încărca acest dispozitiv un telefon mobil?

R2. Poate încărca de 3 ori un telefon mobil iPhone.

Î3. Cât timp durează pentru a încărca complet un telefon mobil?

R3. Durează aprox. 1 oră.

Î4. De câte ori poate acest dispozitiv, fiind încărcat complet, să pornească vehiculul?

R4. Poate să pornească vehiculul de aprox. 20 de ori.

Î5. Cât timp va rezista bateria acestui dispozitiv până la descărcare completă?

R5. Bateria va rezista 3-6 luni, însă vă sugerăm să reîncărcați dispozitivul o dată la 3 luni.

Depanare

Problemă	Cauză	Soluționare
Nu pornește la apăsarea butonului pornire/oprire	Protecția la descărcare a starterului este pornită	Încărcați starterul pentru a-l putea utiliza

AVERTISMENTE

1. Deconectați starterul de la vehicul în 30 de secunde după încărcare.

2. NU conectați cei doi clești în același timp, poate fi periculos!

3. NU dezamblați dispozitivul, poate fi periculos!

Aveți întotdeauna grijă când utilizați dispozitivul

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii, sau persoane cu handicap fără supraveghere. Nu folosiți ca jucărie.

Nu depozitați dispozitivul într-un spațiu cu umiditate mare.

Nu introduceți dispozitivul în apă.

Nu utilizați dispozitivul într-un spațiu cu potențial exploziv, cum ar fi în prezența lichidelor sau gazelor inflamabile sau a prafului.

Nu modificați sau dezamblați dispozitivul. Numai un electrician specializat poate repara acest dispozitiv.

Nu expuneți dispozitivul la temperaturi mari.

Nu depozitați în locuri unde temperatura poate depăși 70°C.

Încărcați numai la temperatură ambiantă cuprinsă în intervalul 0°C-60°C.

Încărcați folosind doar încărcătorul furnizat împreună cu dispozitivul.

În condiții extreme, pot apărea scurgeri de lichid din baterie. Ștergeți cu grijă lichidul folosind o lavetă și evitați contactul cu pielea dacă observați lichid pe baterie. În cazul contactului cu pielea sau cu ochii, clătiți imediat cu apă curată și consultați un medic.

La sfârșitul duratei sale de viață, eliminați dispozitivul având grijă pentru mediul înconjurător.

INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

1. Oferim garanție acestui produs pentru defecte de material și de manoperă. Condițiile de garanție sunt următoarele:

2. Garanția este valabilă numai după prezentarea chitanței/facturii originale (de la vânzător) de către cumpărătorul inițial, împreună cu produsul care urmează să fie reparat sau înlocuit.

3. Garanția este invalidă dacă numărul de serie, data achiziției și eticheta au fost eliminate.

4. Garanția nu acoperă daunele sau defecțiunile produsului rezultate din uzura normală, manipulare incorectă, instalarea necorespunzătoare, modificarea sau reparațiile efectuate de persoane terțe neautorizate.
5. Nu suntem răspunzători pentru nicio daună accidentală care decurge din utilizarea normală sau utilizarea necorespunzătoare a produsului.
6. Toate cererile de garanție sunt limitate la repararea sau înlocuirea produsului defect.
7. Componentele consumabile, cum ar fi bateriile și accesoriile, nu sunt acoperite de garanție.



Protecție la suprasarcină
și descărcare



Siguranță de protecție



Protecție la polaritate inversă

