

Încărcător auto cu MP3 player wireless și Modulator FM, Baseus, S-09A – CCTM01

Manual de utilizare

Vă rugăm citiți integral aceste instrucțiuni și păstrați-le corespunzător.

Caracteristicile produsului:

Acest produs este un MP3 player multifuncțional pentru mașină, folosește transmisie wireless 2.4G și dispune de modulator FM.

Poate fi folosit pentru a efectua apeluri hands-free și pentru a reda muzică atunci când vă conectați la telefon. În plus, poate fi folosit pentru a încărca simultan două dispozitive prin porturile de încărcare USB 3.4A. Circuitul de încărcare are protecție pentru supracurent, supratensiune, scurtcircuit și altele.

Transmițătorul FM poate fi conectat pentru a fi utilizat pentru două telefoane mobile, cu ajutorul acestuia puteți realiza apeluri hands-free, refuza apeluri, relua apeluri și alte operațiuni.

Permite utilizarea disk USB și card de memorie TF pentru a reda muzică.

Detectarea tensiunii bateriei vă informează dacă tensiunea bateriei autoturismului dvs. se află în intervalul normal.


De asemenea vă poate notifica o situație anormală a tensiunii bateriei, spre exemplu, dacă tensiunea bateriei este prea mică, ceea ce poate împiedica pornirea mașinii.

Designul produsului este simplu, dar modern și rafinat. Ecranul cu LED poate afișa frecvența FM, titlul melodiilor și tensiunea bateriei. Utilizarea produsului este simplă și funcțiile sunt practice, făcându-l un produs necesar pentru șoferi.

Atenție:

- Nu permiteți copiilor să conecteze încărcătorul auto în soclul pentru brichetă, să se joace cu el și să încarce dispozitive!
- Tensiunea de intrare a produsului este DC12- 24V, utilizarea unui nivel mai mare de tensiune decât cel specificat va cauza funcționarea anormală sau deteriorarea produsului!
- Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți încărcătorul auto din soclul brichetei auto!
- Vă rugăm să evitați frecvențele radio puternice ale semnalului FM local, altfel acestea vor afecta calitatea muzicii!
- Nu dezamblați produsul!

Butoane și interfață:



- [1] Port USB1 de încărcare cu sistem de recunoaștere Smart
- [2] Microfon
- [3] Melodia anterioară
- [4] Melodia următoare
- [5] Pol negativ baterie
- [6] Port de încărcare USB2 / U disk pentru muzică
- [7] Buton multifuncțional
- [8] Ecran de afișare cu LED
- [9] Lumini de stare
- [10] Port card de memorie TF
- [11] Pol pozitiv baterie



Funcții principale:

1. Redare muzică wireless
2. Apeluri hands-free
3. Încărcare prin USB dublu 3.4A
4. Transmițător FM
5. Detectarea tensiunii bateriei
06. U disk / Card de memorie TF pentru muzică
07. Conectare două telefoane mobile în același timp
08. Ecran de afișare cu LED
09. Păstrarea calității muzicii
10. Sistem de difuzare vocală

Operațiuni de bază:

- Introduceți produsul S-09A în soclul pentru bricheta auto, ecranul se va aprinde după alimentarea electrică și va afișa tensiunea bateriei timp de 3 secunde. În cazul în care tensiunea este normală, va fi afișată frecvența FM, dacă nu, ecranul va afișa întotdeauna tensiunea bateriei și va pâlpâi.
- Reglarea frecvenței FM: Porniți radioul auto, selectați mai întâi o frecvență de canal goală pe radioul auto, apoi setați aceeași frecvență pe produsul S-09A, trebuie doar să țineți apăsat 2 secund [] u a o seta. Când indicatorul digital licărește, trebuie doar să rotiți butonul la stânga sau la dreapta pentru a seta frecvența FM de lansare: rotiți spre stânga pentru frecvența anterioară, rotiți spre dreapta pentru frecvența următoare. După ce ați reglat frecvența, încărcătorul va introduce automat punctul de frecvență pe care l-ați setat. După ce conexiunea wireless a reușit, puteți auzi muzica, care se redă din sistemul audio al mașinii. (Recomandare: setați frecvența radio cât se poate de mare pentru a evita frecvența radio puternică a semnalului FM local, frecvența FM din mașină va fi mai puțin afectată de semnalul puternic al postului de radio local, iar calitatea sunetului va fi mai bună.)
- Schimbarea modului: în starea de utilizare, apăsați butonul [] timp de aprox. 5 secunde pentru a comuta între modul wireless, U disk și card de memorie TF.

Conexiune wireless:

- Pentru prima utilizare, transmițătorul FM trebuie să se asocieze cu telefonul mobil, pașii sunt următorii: Activați funcția wireless din telefonul mobil și căutați numele dispozitivului transmițătorului FM (**S-09A**), faceți clic pe acesta; după conectare, sistemul audio va reda cuvântul „conectat”, iar următoarea conectare se va face automat.
- Metoda de conectare a două telefoane mobile: Conectați primul telefon mobil la (**S-09A**), apoi conectați al doilea telefon mobil. Se va conecta automat când va fi utilizat din nou. (Atenție: Dacă al doilea telefon mobil nu detectează (**S-09A**), puteți deconecta primul telefon mobil care a fost conectat, apoi utilizați al doilea telefon mobil pentru a căuta din nou și a vă conecta.)

Apeluri hands-free, wireless:

Preluare apel : apăsați scurt, o dată, butonul hands-free [] .

Închidere apel: În timpul apelului, apăsați scurt, o dată, butonul hands-free [] .

Respingere apel: Când primiți un apel, apăsați, o dată, timp de 2 secunde butonul hands-free [] .

Afișarea ultimului număr de telefon: Apăsați scurt de două ori butonul hands-free [] .

Redare muzică:

- Ordinea de prioritate a redării muzicii este: wireless - U disk - card de memorie TF.

După ce conexiunea a reușit, apăsați scurt [] pentru a reda muzica de pe telefon, atunci când ascultați muzică, apăsați butonul [] pentru a selecta melodia anterioară, apăsați butonul [] pentru a selecta melodia următoare, rotiți butonul spre stânga pentru a micșora volumul, rotiți butonul spre dreapta pentru a mări volumul.

- În timp ce redați melodii, apăsați scurt butonul [] pentru a porni sau întrerupe muzica.
- În modul wireless, după introducerea U disk / cardului de memorie TF, cardul TF/ U disk-ul este redat automat, ultimul dispozitiv introdus este citit primul.
- Sistem de recunoaștere Smart: după repornire, încărcătorul auto își poate aminti frecvența FM, melodiile și modul de redare setate înainte de oprire.

Descriere lumini de stare:

- Lumina albastră / verde pâlpâie și alternează rapid: wireless-ul nu este conectat.
- Lumina albastră / verde pâlpâie și alternează lent: wireless-ul este conectat.
- Lumina albastră pâlpâie lent: se redă muzică wireless.
- Lumina verde este întotdeauna aprinsă: muzica de pe U disk /card de memorie TF este întreruptă / sună telefonul

Utilizarea butoanelor:

Preluare apel	apăsăți scurt, o dată, butonul hands-free 【📞】
Închidere apel	În timpul apelului, apăsăți scurt, o dată, butonul hands-free 【📞】
Respingere apel	Când primiți un apel, apăsăți, o dată, timp de 2 secunde butonul hands-free 【📞】
Afișarea ultimului număr de telefon	Apăsăți scurt de două ori butonul hands-free 【📞】
Redare muzică	Ordinea de prioritate a redării muzicii este: wireless - U disk - card de memorie TF.
Alegeți melodia anterioară / următoarea melodie	atunci când ascultați muzică, apăsați butonul pentru a selecta melodia anterioară, apăsați butonul pentru a selecta melodia următoare
Măriți și micșorați volumul	roțiți butonul spre stânga pentru a micșora volumul, roțiți butonul spre dreapta pentru a mări volumul.
Reglați frecvența FM	țineți apăsat butonul hands-free 【📞】 aprox.2 secunde pentru a o seta. Când indicatorul digital licărește, trebuie doar să roțiți butonul la stânga sau la dreapta pentru a regla frecvența FM
Redare vocală în Chineză și Engleză	În 5 secunde după pornire, apăsați lung butonul hands-free timp de 5 secunde, puteți schimba între limba Engleză și Chineză.
Schimbarea modului	În starea de utilizare, apăsați butonul hands-free 【📞】 timp de aprox. 5 secunde pentru a comuta între modul wireless, U disk și card de memorie TF.

Funcțiile încărcătorului auto:

- Portul de ieșire USB 1 suportă o tensiune mare, de 2.4A, poate încărca dispozitive multimedia precum telefoane mobile și tablete.
- Portul de ieșire USB 1 are încorporat un sistem de identificare a tensiunii, acesta poate identifica tensiunea necesară și distribuția curentului în dispozitiv; circuitul intern are protecție împotriva scurtcircuitului, suprasarcinii, supracurentului și supratensiunii.
- USB 2 este un portul de încărcare de 1.0A și redă muzică de pe U disk.

Instrucțiuni privind detectarea tensiunii bateriei:

Pentru mașinile cu baterie de 12V, când tensiunea bateriei este mai mică de 11.6V și mai mare de 14.8V, indicatorul digital cu LED va afișa tensiunea curentă anormală și va licări. Pentru mașinile cu baterie de 24V, când tensiunea bateriei este mai mică de 23.2V și mai mare de 27.2 V, indicatorul digital cu LED va afișa tensiunea anormală curentă și va licări. Funcția de notificare a tensiunii permite utilizatorului să cunoască nivelul tensiunii bateriei în orice moment. (Recomandare: Când tensiunea nu este normală și afișajul licărește, înlocuiți bateria mașinii sau reparați-o, după aceasta funcțiile produsului pot fi utilizată normal din nou!)

Serie autoturism	Interval anormal	Interval normal înainte de pornire	Interval normal după pornire
12V	< 11.6V > 14.8V	11.6V~ 12.8V	11.6V ~14.8V
24V	<23.2V >27.2V	23.2V ~25.6V	23.2V ~27.2

Specificații:

Nume	Încărcător auto cu MP3 player wireless și modulator FM
Model	S-09A
Tensiune de intrare	DC 12-24V
Tensiune de ieșire	2 porturi USB 3.4A
Frecvență FM	87.5 - 108.0 MHz
Distanța de emisie FM	< 5 m
Versiune wireless	V 4.2
Raza de acțiune	Aprox. 10 metri
USB-uri compatibile	≤ 32G
Format audio	MP3/WAV/FLAC/APE/WMA
Modele compatibile	Universal (12V/24V)
Telefoane mobile compatibile	IOS/Android

Accesorii standard:

Un manual de utilizare (inclusiv Certificat /Card de garanție)

Întrebări și răspunsuri:

Î: Pot modifica punctul de frecvență de emisie FM?

R: Da. Deschideți telefonul mobil și căutați ultima utilizare a frecvenței, dacă trebuie să reglați frecvența/punctul de frecvență, apăsați butonul hands-free  timp de 2 secunde, apoi rotiți spre stânga și spre dreapta pentru a regla.

Î: Telefonul mobil poate găsi dispozitivul (S-09A), dar de ce nu se poate conecta?

R: Vă rugăm să verificați dacă alte telefoane mobile au fost conectate la încărcătorul auto, deconectați dispozitivul folosit anterior și încercați din nou.

Î: Este sigur acest dispozitiv pentru încărcarea telefonului mobil?

R: Da, este sigur. Dacă încărcarea se face conform cu utilizării standard, nu va apărea nicio problemă. Am proiectat pentru acest produs o varietate de circuite de protecție convenționale.

Î: Permite difuzarea navigației?

R: Poate difuza vocal navigația de pe telefon.

Î: De ce telefonul mobil nu poate găsi numele de wireless al dispozitivului (S-09A) ?

A: Vă rugăm să vă asigurați că ecranul playerului este luminos și conectat la sursa electrică, de asemenea, asigurați-vă ca wireless-ul este activat pe dispozitivul dvs.

Î: De ce este zgomet nedorit atunci când ascult muzică în mașină?

R: Vă recomandăm să utilizați o frecvență goală a canalului local sau o frecvență slabă a semnalului radio.

Î: De ce radioul auto nu poate reda muzică?

R: Asigurați-vă că dispozitivul este conectat cu succes la telefon și verificați, de asemenea, dacă frecvența de pe player este în concordanță cu frecvența de pe radio-ul auto.

Î: De ce valoarea tensiunii de pe ecran licărește tot timpul?

A: Asta înseamnă că tensiunea bateriei mașinii a depășit intervalul de tensiune standard și se recomandă revizuirea bateriei la un service auto.

Î: De ce nu se face conexiunea cu al doilea telefon mobil?

R: Vă rugăm să verificați dacă primul telefon mobil a fost conectat cu succes, dacă conexiunea este reușită, vă rugăm să deconectați funcția wireless, apoi puteți căuta și conecta al doilea telefon mobil. După acest pas, activați din nou funcția wireless pe primul telefon mobil.

Î: Poate acest încărcător auto comuta între modul U disk, modul wireless și modul card de memorie TF?

A: Da. În starea de utilizare, apăsați butonul hands-free  timp de 5 secunde, modul U disk, modul wireless și modul card de memorie TF se pot comuta, pe rând, la intervale regulate de timp.

